

安全上の注意

ご使用上の注意

警告		<p>レベルワインドと本体の間に指をはさまないように注意してください。けがをする恐れがあります。</p>
注		<p>根掛かりしたときは、竿をあおらずに糸を手にとって切るようにしてください。（手袋やタオルで手を保護しましょう。） リールを長期間収納するときは、水分を完全に切り、なるべく通風性のよい場所に保管してください。 また、ドラグをいっぱいに締めた状態でご使用の場合には、ドラグをゆるめてください。 落下などの強いショックがかかると、破損する場合がありますので、お取扱いにはじゅうぶんど注意ください。 逆転防止付リールでストッパーをOFFにして釣っているとハンドルが逆転し、手に当たりけがをする恐れがあります。 糸が勢いよく出ているときに、糸をつかまないでください。 糸で指を切ることがあります。 リールを釣り以外の目的で使用しないでください。 リールの回転部にはグリスや油が付いていますので、服を汚さないように注意してください。 ワイヤーは、道糸として使用しないでください。</p>
意		<p>バッテリー、船電源等を使用する場合は、所定電圧以外を使用しないでください。所定の電圧以外を使用すると、電動リールが発熱し、手をヤケドする恐れがあります。</p>
		<p>回転しているとき、回転部分に触れないでください。けがをする恐れがあります。 自動巻き上げをするリールでは、ドラグ調整は自動巻き上げを必ず、OFFにしてから行ってください。</p>
		<p>分解・改良などはしないでください。</p>

カウンター部について

偏光ガラスの使用

真冬（カウンターの表面温度 -10 以下）および真夏（カウンターの表面温度 60 以上）上記の場合には、液晶の特性上文字が見にくくなる場合がございますのでご了承ください。



アフターサービスについて

本製品は当社の厳重な検査を経て出荷されたものですが、万一、故障が生じ修理が必要な場合、あるいは部品御注文の際は、お買い求めの販売店、または営業所までお問い合わせください。

なお、修理品は部品代のほか手数料をいただきますのでご了承ください。