

「レオブリッツ 200J/200J-L 取扱説明書」正誤表

2018年8月29日
グローブライド株式会社

記載内容に誤りがございました。下記の通り訂正させていただきますと同時に、深くお詫び申し上げます。

ページ			誤	正
17	スイッチの名称と働き		<p>●MODE (モード)</p> <p>MEMO スイッチと PICKUP スイッチを同時に2秒押すと、各種便利機能の「設定画面」になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一度設定すれば、次回の釣行もその設定のまま使用できます。 ・数値および機能のON/OFFの設定はすべてパワーレバーで行います。 ・数値の入力が終わったら、MODE スイッチを押して、次のモードに移った段階でセット完了です。 ・MODE スイッチを押すごとに、画面が「コマ送り」になります。 ・MODE スイッチを押し続けると「早送り」になり、「水深」画面に戻ります。 	