



**FW17Hi
Key No.**

Parts No.

Parts Name

1	6W6001020	Left side outer plate
2	6W6002010	Left side plate screw
3	6W6003010	Left side plate
4	6W6004010	Click button
5	6W6005010	Click button washer
6	6W6006010	Click pawl
7	6W6007010	Screw (C)
8	6W6008010	Click spring
9	6W6009010	Screw (A)
10	6W6010010	Spacer (A)
12	6W6012010	Spool gear
13	6W6013020	Click gear screw
14	6W6014010	Click gear
15	6W6015010	Idle gear
16	6W6016010	Idle gear collar
17	6W6017010	Idle gear screw
18	6W6160010	Spool
19	6W6020010	Worm shaft gear
20	6W6021010	Bushing (B)
21	6W6136010	Worm shaft
22	6W6024010	Stabilizer bar
23	6W6186010	Frame assembly
24	6W6028010	Level wind
25	6W6029010	Line guide pawl
26	6W6030010	Pawl cap
27	6W6031010	Level wind guard
28	6W6033010	Bushing (C)
29	6W6137010	Washer (A)
31	6W6036010	Worm shaft retainer
32	6W6164010	Yoke plate screw
33	6W6038010	Yoke plate
34	6W6039010	Yoke plate spring
35	6W6040010	Clutch cam
36	6W6041010	Clutch spring
37	6W6042010	Yoke
38	6W6043010	Yoke spring
44	6W6049010	Pinion gear
45	6W6188010	Right side plate
46	6W6139010	Right side outer ring
47	6W6140010	Right side plate screw
48	6W6167010	Clutch lever
49	6W6055010	Clutch lever screw
50	6W6056010	O ring
51	6W6057010	Spacer (B)

52	6W6058010	Cast control cap
54	6W6061010	Drive shaft retainer
55	6W6034020	Washer (B)
56	6W6009010	Screw (A)
57	6W6064010	Screw (B)
58	6W6065010	Hold plate
59	6W6066010	Drive shaft bush
60	6W6067010	Washer (C)
61	6W6168010	Drive shaft
62	6W6069010	Drive washer
63	6W6070010	Drive gear
64	6W6071010	Drag washer (A)
65	6W6072010	Key washer (A)
66	6W6073010	Drag washer (B)
67	6W6074010	Eared washer
68	6W6075010	Anti-reverse pawl pin
69	6W6076010	Anti-reverse pawl
70	6W6077010	Anti-reverse pawl spring
71	6W6081010	Star drag
75	6W6082010	Spacing sleeve
76	6W6083010	Handle assembly
77	6W6085010	Washer (D)
78	6W6086010	Handle nut
79	6W6087010	Handle nut plate
80	6W6088010	Handle nut plate screw
81	6W6155010	Bushing (E)
82	6W6156010	Bushing retainer
84	6W6169010	Collar
85	6W6170010	Handle metal
86	6W6171010	Handle metal plate screw
87	6W6172010	Handle metal cap
88	6W6173010	Key washer (B)
90	6W6174010	Ball bearing (A)
91	6W6176010	Ball bearing (B)
92	6W6175010	Handle metal plate

Special Parts for FW27Hi

Key No.	Parts No.	Parts Name
18	6W6161010	Spool
21	6W6152010	Worm shaft
22	6W6025010	Stabilizer bar
23	6W6187010	Frame assembly
27	6W6032010	Level wind guard
76	6W6084010	Handle assembly

Parts Name

Spool
Worm shaft
Stabilizer bar
Frame assembly
Level wind guard
Handle assembly

**FW17Hi
Key No.**

Parts No.

Designation des pieces

1	6W6001020	Couronne gauche
2	6W6002010	Vis de flasque de gauche
3	6W6003010	Flasque gauche
4	6W6004010	Bouton de cliquet
5	6W6005010	Rondelle du bouton de cliquet
6	6W6006010	Cliquet
7	6W6007010	Vis (C)
8	6W6008010	Ressort de cliquet
9	6W6009010	Vis (A)
10	6W6010010	Rondelle de chapeau de réglage (A)
12	6W6012010	Engrenage de bobine
13	6W6013020	Vis de rochet bruiteur
14	6W6014010	Rochet bruiteur
15	6W6015010	Roue dentée
16	6W6016010	Collier de roue dentée
17	6W6017010	Vis de roue dentée
18	6W6160010	Bobine
19	6W6020010	Roue de vis double filet
20	6W6021010	Palier (B)
21	6W6136010	Vis double filet (A)
22	6W6024010	Entretoise
23	6W6186010	Bâti
24	6W6028010	Vis double filet (B)
25	6W6029010	Pilote de guide-fil
26	6W6030010	Chapeau de pilote
27	6W6031010	Protecteur de vis double filet
28	6W6033010	Palier (C)
29	6W6137010	Rondelle (A)
31	6W6036010	Clips de vis double filet
32	6W6164010	Vis de plaque du joug
33	6W6038010	Plaque du joug
34	6W6039010	Couvercle de profondimetre
35	6W6040010	Cam d'embrayage
36	6W6041010	Ressort de came
37	6W6042010	Joug de debayage
38	6W6043010	Ressort de Joug
44	6W6049010	Pignon
45	6W6188010	Flasque droit
46	6W6139010	Couronne droite
47	6W6140010	Vis de flasque droit
48	6W6167010	Levier d'embrayage
49	6W6055010	Vis-axe du levier d'embrayage
50	6W6056010	Anneau torique
51	6W6057010	Rondelle de chapeau de réglage (B)

52	6W6058010	Chapeau de réglage de tension
54	6W6061010	Verrou d'arbre de commande
55	6W6034020	Rondelle (B)
56	6W6009010	Vis (A)
57	6W6064010	Vis (B)
58	6W6065010	Verrou d'arbre de commande
59	6W6066010	Bague d'axe de roue de commande
60	6W6070010	Rondelle (C)
61	6W6168010	Axe de la roue de commande
62	6W6069010	Rondelle d'axe de roue de commande
63	6W6070010	Roue de commande
64	6W6071010	Rondelle de frein (A)
65	6W6072010	Rondelle fixe (A)
66	6W6073010	Rondelle de frein (B)
67	6W6074010	Rondelle à oreilles
68	6W6075010	Clavette de cliquet antiretour
69	6W6076010	Cliquet anti-retour
70	6W6077010	Ressort du cliquet anti-retour
74	6W6081010	Frein étoile
75	6W6082010	Manchon
76	6W6083010	Manivelle
77	6W6085010	Rondelle (D)
78	6W6086010	Ecroû de manivelle
79	6W6172010	Plaque d'écrou de manivelle
80	6W6088010	Vis de plaque d'écrou de manivelle
81	6W6155010	Palier (E)
82	6W6156010	Rondelle de retenue du palier
84	6W6169010	Collier
85	6W6170010	Douille de manivelle
86	6W6171010	Vis de plaque de douille de manivelle
87	6W6172010	Chapeau de douille de manivelle
88	6W6173010	Rondelle fixe (B)
90	6W6174010	Roulement à billes (A)
91	6W6176010	Roulement à billes (B)
92	6W6175010	Plaque de douille de manivelle

Special Parts for FW27Hi

Key No.	Parts No.	Designation des pieces
18	6W6161010	Bobine
21	6W6152010	Vis double filet (A)
22	6W6025010	Entretoise
23	6W6187010	Bâti
27	6W6032010	Protecteur de vis double filet
76	6W6084010	Rondelle de friction

Designation des pieces

Bobine
Vis double filet (A)
Entretoise
Bâti
Protecteur de vis double filet
Rondelle de friction