



**FW40H
Key No.**

Key No.	Parts No.
1	6W6089010
2	6W6091010
3	6W6092010
4	6W6094010
5	6W6005010
6	6W6006010
7	6W6007010
8	6W6008010
9	6W6009010
10/51	6W6010010
14	6W6013010
15	6W6097010
19	6W6100010
34	6W6164010
35	6W6113010
36	6W6040010
37	6W6041010
38	6W6114010
39	6W6043010
44	6W6116010
45	6W6144010
46	6W6146010
47	6W6147010
48	6W6053010
49	6W6055010
50	6W6056010
52	6W6124010
54	6W6061010
55	6W6034020
56	6W6009010
57	6W6127010
58	6W6066010
59	6W6067010
60	6W6129020

Parts Name

Parts Name	Key No.
Left side outer plate	1
Left side plate screw	2
Left side plate	3
Click button	4
Click button washer	5
Click pawl	6
Screw (C)	7
Click spring	8
Screw (A)	9
Spacer (A)	10/51
Click gear screw	14
Click gear	15
Spool	19
Yoke plate screw	34
Yoke plate	35
Clutch cam	36
Clutch spring	37
Yoke	38
Yoke spring	39
Pinion gear	44
Right side plate	45
Right side outer ring	46
Right side plate screw	47
Clutch lever	48
Clutch lever screw	49
O ring	50
Cast control cap	52
Drive shaft retainer	54
Washer (A)	55
Screw (A)	56
Hold plate	57
Drive shaft bush	58
Washer (B)	59
Drive shaft	60

**Special Parts for FW50H
Key No.**

Key No.	Parts No.
1	6W6090010
3	6W6093010
19	6W6101010
45	6W6145010
46	6W6153010
48	6W6122010
57	6W6128010
74	6W6135010
91	6W6200010

Parts Name	Key No.
Drive shaft washer	61
Drive gear	62
Drag washer (A)	63
Key washer (A)	64
Drag washer (B)	65
Eared washer	66
Anti-reverse pawl pin	67
Anti-reverse pawl spring	68
Anti-reverse pawl	69
Drag spring washer	70
Bushing	71
Star drag	72
Spacing sleeve	73
Handle assembly	74
Washer (C)	75
Handle nut	76
Handle nut plate	77
Handle nut plate screw	78
Frame assembly	91
Clamp bolt	94
Clamp nut (A)	95
Rod clamp	96
Clamp nut (B)	97

**FW40H
Key No.**

Key No.	Parts No.
1	6W6089010
2	6W6091010
3	6W6092010
4	6W6094010
5	6W6005010
6	6W6006010
7	6W6007010
8	6W6008010
9	6W6009010
10/51	6W6010010
14	6W6013010
15	6W6097010
19	6W6100010
34	6W6164010
35	6W6113010
36	6W6040010
37	6W6041010
38	6W6114010
39	6W6043010
44	6W6116010
45	6W6144010
46	6W6146010
47	6W6147010
48	6W6053010
49	6W6055010
50	6W6056010
52	6W6124010
54	6W6061010
55	6W6034020
56	6W6009010
57	6W6127010
58	6W6066010
59	6W6067010
60	6W6129020

Designation des pieces

Designation des pieces	Key No.
Couronne gauche	1
Vis de flasque de gauche	2
Flasque gauche	3
Bouton de cliquet	4
Rondelle du bouton de cliquet	5
Cliquet	6
Vis (C)	7
Ressort de cliquet	8
Vis (A)	9
Rondelle de chapeau de réglage (A)	10/51
Vis de rochet bruiteur	14
Rochet bruiteur	15
Bobine	19
Vis de plaque du joug	34
Plaque du joug	35
Cam d'embrayage	36
Ressort de came	37
Joug de débrayage	38
Ressort de Joug	39
Pignon	44
Flasque droit	45
Couronne droite	46
Vis de flasque droit	47
Lever d'embrayage	48
Vis-axe du levier d'embrayage	49
Anneau torique	50
Chapeau de réglage de tension	52
Verrou d'arbre de commande	54
Rondelle (A)	55
Vis (A)	56
Verrou d'arbre de commande	57
Bague d'axe de roue de commande	58
Rondelle (B)	59
Axe de la roue de commande	60

**Special Parts for FW50H
Key No.**

Key No.	Parts No.
1	6W6090010
3	6W6093010
19	6W6101010
45	6W6145010
46	6W6153010
48	6W6122010
57	6W6128010
74	6W6135010
91	6W6200010

Parts Name	Key No.
Left side outer plate	1
Left side plate	3
Spool	19
Right side plate	45
Right side outer ring	46
Clutch lever	48
Hold plate	57
Handle assembly	74
Frame assembly	91

Parts Name	Key No.
Rondelle d'axe de roue de commande	58
Roue de commande	60
Rondelle de frein (A)	55
Rondelle fixe (A)	56
Rondelle de frein (B)	59
Rondelle à oreilles	66
Clavette de cliquet antiretour	67
Ressort du cliquet anti-retour	68
Cliquet anti-retour	69
Rondelle du ressort de frein	70
Palier	71
Frein étoile	72
Manchon	73
Manivelle	74
Rondelle (C)	75
Ecrou de manivelle	76
Plaque d'ecrou de manivelle	77
Vis de plaque d'ecrou de manivelle	78
Bâti	91
Vis de bride	94
Ecrou de vis de bride (A)	95
Bride de fixation	96
Ecrou de vis de bride (B)	97

Designation des pieces

Designation des pieces	Key No.
Couronne gauche	1
Flasque gauche	3
Bobine	19
Flasque droit	45
Couronne droite	46
Lever d'embrayage	48
Verrou d'arbre de commande	57
Manivelle	74
Bâti	91