

ダイワロッドの元径測定部について

ダイワロッドの元径は、竿種により測定部が異なります。

| 竿種 | 測定部 |
|-------|-----------------------|
| SWルアー | 素材の一番元部 |
| バス | 素材の一番元部 |
| トラウト | 素材の一番元部 |
| ルアー万能 | 素材の一番元部 |
| 船 | 素材の一番元部 |
| 磯 | 素材の一番元部から50mmの位置 |
| 投げ | 素材の一番元部 |
| 鮎 | 素材の一番元部から100mmの位置(※1) |
| 溪流 | 素材の一番元部から50mmの位置 |
| へら | 素材の一番元部 |
| 鯉・万能 | 素材の一番元部(※2) |

※1・・・「アバンサー」のみ素材の一番元部から50mmの位置

※2・・・「波紋J」のみ素材の一番元部から50mmの位置