

ダイワロッドの元径測定部について

ダイワロッドの元径は、竿種により測定部が異なります。

竿種	測定部
SWルアー	素材の一番元部
バス	素材の一番元部
トラウト	素材の一番元部
ルアー万能	素材の一番元部
船	素材の一番元部
磯	素材の一番元部から50mmの位置
投げ	素材の一番元部
鮎	素材の一番元部から100mmの位置(*1)
溪流	素材の一番元部から50mmの位置
へら	素材の一番元部
鯉・万能	素材の一番元部(*2)
大型魚竿	素材の一番元部から50mmの位置
振出鯉竿	素材の一番元部
前打ち竿	素材の一番元部から50mmの位置
振出へら竿	素材の一番元部
振出万能竿	素材の一番元部
振出テラピア竿	素材の一番元部
振出真鮎竿	素材の一番元部

*1・・・「アバンサー」のみ素材の一番元部から50mmの位置

*2・・・「波紋J」のみ素材の一番元部から50mmの位置