

### 3. 膨脹式ライフジャケットを安全にお使いいただくための注意事項

- 製品に付属している取扱説明書を必ずお読みの上、ご使用頂きますよう、お願い致します。
- 落水後センサー(スプール)が感知して膨脹する仕様ですが、**これは補助的な機能でありお客様の安全を素早く確保する意味で、落水時は手動にて手動索を引き膨脹させてください。**万が一膨脹装置が作動しない場合は、外装布のマジックテープを外し、左内側の給気チューブより直接口で息を吹き込む事により気室を膨脹させる事ができます。
- お客様の安全を考慮し、**ご購入後1年を経過した場合、スプール・ボンベ・安全ピンを交換**してご使用ください。
- 自動・手動にて一度作動させた場合は、ボンベ・スプール・安全ピンのパーツを必ず交換して使用してください。**再使用はできません。**

### 4. メーカー一点検

自己点検や部品交換について不安な場合や不明確な場合、販売店を通じてメーカー一点検を受けることができます。(有償)

	点検作業項目	費用	納期
①	ボンベセット交換	3,400円(税別)	約1~2週間
②	一般点検作業+膨脹検査+ボンベセット交換	6,500円(税別)	約3~4週間

### 5. 製品・パーツの交換時期及び廃棄について

- 現在、ライフジャケットについての耐用年数は、国土交通省 型式承認基準としては設定されておりません。本製品は、使用頻度や、使用環境、並びに保管方法等により、**万一、次のような兆候が製品に現れた場合や、極度に破損した場合は、速やかに新しいものと交換して下さい。**

1. 外装布が摩耗したり、マジックテープが取れて、気室布を保護する事が困難になつた場合。バックルが割れたり、ベルト部などの縫製部が切れて体を保持できない場合。
2. 自動膨脹装置にひび等が入り、気密性に問題が生じる可能性がある時。
3. 外装布の上から、鋭利なものが刺さったりして、気室布を破損してしまった場合。
4. 気室が熱や経時変化などにより劣化し、空気がもれる場合。
5. 廃棄される場合は、産業廃棄物またはお住まいの自治体の指示に従って処理して下さい。ボンベは使用して穴を開いたものは『燃えないゴミ』でOKですが、未使用の物はお住まいの自治体（市役所等）にご確認ください。
6. ご購入後1年経過した場合には、ボンベ・スプール・安全ピンは交換してください。