Please order by parts number, not key number
Veuillez indiquer le numéro de la pièce (Non "Key" No.)

BAITCASTING REEL

AIR 100HLA / 100HSLA



Key No.	Part No.	Part Name
1	460-5410	SET PLATE SCREW
2	510-4450	SET PLATE SPRING
3	550-1611	BRAKE ADJ KNOB
4	510-5060	BRAKE CLICK SPRING
5	200-0530	BRAKE DIAL RETAINER (A)
6	230-2721	R/S PLATE
7	410-1911	BRAKE DIAL RETAINER (B)
8	220-3011	SET PLATE
9	460-7080	SCREW
10	240-1952	MAGNET HOLDER
11	430-1070	MAGNET HOLDER RET RING
12	540-7170	SPACER (A)
13	160-1650	BALL BEARING (A)
14	430-1061	BEARING RETAINER
15-17,23	700-9760	SPOOL ASSEMBLY
18	410-2150	CLUTCH LEVER PLT (B)
19	090-0261	CLUTCH LEVER
20	410-2140	CLUTCH LEVER PLT ©
21	110-2091	FRAME ASSEMBLY
22	200-0530	RETAINER
23	400-2250	SPOOL PIN
24	540-6060	WORM SHAFT WASHER
25	510-5400	CLUTCH CAM SPRING (A)
26	170-1330	CLUTCH CAM
27	460-5440	SCREW
28	330-2830	CLUTCH TRIP PLATE
29	510-5080	CLUTCH CAM SPRING (B)
30	410-1920	YOKE
31	510-4770	YOKE SPRING
32	540-6020	WASHER (B)
33	260-1690	PINION GEAR
34	430-1061	BEARING RETAINER
35	150-3020	BALL BEARING (B)
36	230-2712	L/S PLATE
37	460-1570	SCREW
38	460-5450	SCREW
39	540-6850	SPACER (D)
40	540-4340	SPACER (E)
41	380-2020	CAST CONTROL CAP
42	400-2531	LONG SCREW
43	490-1080	LINE GUIDE

Key No.	Part No.	Part Name
44	400-2540	LINE GUIDE PAWL
45	540-3980	WASHER (C)
46	380-0780	LINE PAWL CAP
47	270-0720	LEVEL WIND GUARD
48	470-2140	WORM SHAFT
49	240-2180	WORM SHAFT GEAR
50	200-0530	GEAR RETAINER
51	550-1771	FRONT PLATE
52	140-1850	BALL BEARING (C)
53	200-0580	DRIVE GEAR SHAFT RET (B)
54	410-2210	DRIVE GEAR SHAFT RET (A)
55	460-1860	SCREW
56	470-2480	DRIVE SHART
57	240-2190	DRIVE GEAR
58	540-6840	DRIVE SHAFT WASHER
59	240-2530	A/R RATCHET
60	530-0840	A/R PAWL
61	250-1323	DRIVE GEAR
62	540-6880	DRAG WASHER
63	540-6910	KEY WASHER
64	150-2280	GEAR SHAFT COLLAR
65	140-1810	ROLLER CLUTCH
66	140-0610	BALL BEARING (D)
67	540-6250	SPACING WASHER
68	510-5370	CLICK LEAF SPRING HOLDER
69	540-7010	LEAF SPRING (A)
70	540-6390	DRAG SPRING WASHER
71	320-1271	STAR DRAG
72	510-3260	LEAF SPRING (B)
73	700-8770	HANDLE ASSEMBLY
74	380-0880	HANDLE NUT
75	180-2471	HANDLE NUT PLATE
76	460-0450	SCREW
77	430-1080	O-RING
78	540-9020	WASHER (D)

AIR 100HSLA SPECIAL PARTS

Key No.	Part No.	Part Name
33	260-1701	PINION GEAR
36	230-2713	L/S PLATE
61	250-1324	DRIVE GEAR