DAIWA

BAITCASTING REEL

Please order by parts number, not key number
Veuillez indiquer le numéro de la pièce (Non "Key" No.)

LEXA 400HL/400HSL/400HSL-P



Key No.	Part No.	Part Name
1	460-5620	SET PLATE SCREW
2	510-4450	SET PLATE SPRING
3	550-1700	BRAKE ADJ KNOB
4	510-5340	BRAKE CLICK SPRING
5	200-0530	BRAKE DIAL RET
6	700-0930	LEFT SIDE PLATE
7	410-2720	BRAKE DIAL RET B
8	230-2600	SET PLATE
9	460-3220	LEFT SET PLT SCREW
10	240-2290	MAGNET HOLDER
11	430-1070	MAGNET HOLDER RET
12	540-8110	SPACER A
13	140-1790	BALL BEARING
14	430-0440	BEARING RET
15-18	700-9620	SPOOL
19	410-2670	SPACER B
20	090-0290	CLUTCH LEVER
21	410-2680	SPACER C
22	110-1180	FRAME
23	400-2570	PIN
24	200-0580	RET
25	150-2260	WORM SHAFT WASHER
26	170-1380	CLUTCH CAM
27	410-2730	CLUTCH CAM PLATE
28	510-5330	SPRING
29	460-1290	SCREW
30	400-3310	KICK LEVER PIN
31	330-2850	KICK LEVER
32	510-5320	KICK LEVER SPRING
33	410-2750	YOKE
34	510-6040	YOKE SPRING
35	200-0570	E-CLIP
36	260-2010	PINION GEAR
37	430-1061	BEARING RET
38	150-2060	BUSH
39	230-2590	RIGHT SIDE PLATE
40	460-7040	SCREW
41	460-5630	SCREW
42	430-1000	O-RING
43	540-6460	WASHER
44	540-5980	SPACER
45	380-1770	CAST CONTROL CAP
46	460-5320	LONG SCREW
47	550-1720	FRONT PLATE
48	490-1100	LINE GUIDE
49	400-2540	LINE GUIDE NUT
50	540-3980	OCS PAWL WASHER
51	380-0780	LINE GUIDE NUT
52	270-0870	LEVEL WIND GUARD
53	470-2430	WORM SHAFT
54	240-2300	WORM SHAFT GEAR
55	200-0530	BRAKE DIAL RET

Key No.	Part No.	Part Name
56	140-2030	BALL BEARING
57	200-0580	RET
58	410-2740	DRIVE SHAFT PLATE
59	460-5290	SCREW
60	540-6600	WASHER
61	240-2260	OSC GEAR
62	470-2440	DRIVE SHAFT
63	460-5370	SCREW
64	530-0860	A/R PAWL
65	240-3030	A/R RATCHET
66	540-6670	WASHER
67	250-1560	DRIVE GEAR
68	540-8090	DRAG WASHER
69	540-8060	KEY WASHER
70	540-8100	KEY WASHER
71	540-7100	WASHER
72	540-8070	KEY WASHER
73	150-2270	GEAR SHAFT COLLAR
74	140-2000	ROLLER CLUTCH
75	140-2040	BALL BEARING
76	540-6250	WASHER
77	410-2220	CLICK LEAF SPRING HOLDER
78	510-4760	LEAF SPRING A
79	540-6390	DRAG SPRING WASHER
80	540-9020	WASHER
81	700-7350	STAR DRAG
82	510-3260	LEAF SPRING A
83	700-8520	HANDLE
84	380-1930	HANDLE NUT
85	410-2500	HUNDLE NUT PLATE
86	460-7050	SCREW
87	400-3380	PILLAR
88	200-1160	E-CLIP
89	150-1050	BUSHING
90	510-5310	SPRING
91	400-2720	PIN
92	540-5380	WASHER
93	210-2410	KICK LEVER SPRING BUSHING
94	540-8120	SPACER

LEXA 400HSL SPECIAL PARTS

Key No.	Part No.	Part Name
36	260-2020	PINION GEAR
39	230-2581	LEFT SIDE PLATE
67	250-1570	DRIVE GEAR

LEXA 400HSL-P SPECIAL PARTS

Key No.	Part No.	Part Name
36	260-2020	PINION GEAR
39	230-2582	RIGHT SIDE PLATE
67	250-1570	DRIVE GEAR
83	700-8540	HANDLE