Please order by parts number, not key number
Veuillez indiquer le numéro de la pièce (Non "Key" No.)

BAITCASTING ZILLION TW 100HL/100HSL/100XXSL



Key No.	Part No.	Part Name
1	H93-0401	SET PLT SCREW
2	E16-7101	YOKE SPRING
3	H93-0222	BRAKE ADJ KNOB
4	B33-9801	BRAKE DIAL RETAINER(A)
5	F63-7701	BRAKE DIAL WASHER
6	H66-3401	BRAKE CLICK SPRING
7	J14-1201	RIGHT SIDE PLATE
8	H91-5501	BRAKE DIAL RETAINER(B)
9	G93-9301	SCREW(B)
10	J04-5701	MAGNET HOLDER
11	375-7400	SPACER(A)
12	375-7411	SPACER(B)
13	G18-5101	SPACER(C)
14	G51-1506	BALL BEARING(A)
15	F03-2201	BEARING RETAINER(A)
16-25	Z02-2042	SPOOL ASSEMBLY
26	J06-1603	FRAME
27	J04-5201	FRONT PLATE
28	H45-5402	SCREW(C)
29	J10-1601	CLUTCH LEVER
30	H91-5701	CLUTCH LEVER PLATE
31	H91-5601	CLUTCH LEVER PLATE
32	H91-2101	STABILIZER BAR
33	H70-4101	RETAINER(A)
34	H91-0601	COLLAR
35	H92-8801	SPRING(B)
36	J05-5201	PIN
37	B86-1704	BALL BEARING(B)
38	H26-6601	BALL BEARING COLLAR(B)
39	H94-4301	PLATE(A)
40	H29-4101	SCREW(D)
41	H47-3301	CLUTCH CAM SPRING
42	H47-3401	CLUTCH TRIP LEVER
43	H94-4001	CLUTCH CAM
44	H15-9201	WASHER(A)
45	352-2501	SCREW(E)
46	H65-9101	CLUTCH CAM PLATE
47	B03-2904	CLUTCH CAM SCREW
48	H94-4401	YOKE
49	J05-5301	YOKE SPRING
50 & 86	Z02-1831	PINION + GEAR UNIT
51	B42-1601	BEARING RETAINER(B)
52	B35-8605	BALL BEARING(C)
53	H15-9501	BALL BEARING COLLAR(A)
54	J14-3401	LEFT SIDE PLATE
55	H15-7002	"O"RING(A)
56	H16-0901	CLICK LEAF SPRING(A)
57	H15-9601	PINION SHAFT
58	H16-1001	SPACER(F)
59	B17-5503	SPACER(G)
60	H28-1201	CAST CONTROL CAP
61	G04-0822	LEFT SIDE PLATE SCREW(A)
62	G04-0821	LEFT SIDE PLATE SCREW(B)
63	J04-4503	PLATE(B)
64	H77-0601	"O"RING(B)
65	320-5901	RETAINER(B)
66	B41-1700	WASHER(B)
67	G72-0001	WORM SHAFT SPACER (A)
68	J17-6601	T-LEVEL WIND
69	121-4212	LINE GUIDE PAWL
70	373-1300	WASHER(C)
71	F40-2801	LINE GUIDE NUT
72	H91-0801	LEVEL WIND GUARD
73	H91-1702	WORM SHAFT
74	G46-9005	BALL BEARING(D)
75	H91-0501	WORM GEAR
76	B33-9801	RETAINER(C)
77	G09-9800	WASHER(D)
78	320-8002	RETAINER(D)
79	B35-8605	BALL BEARING(E)
80	H92-8901	PLATE(C)
81	E13-4509	SCREW(F)
82	H91-2701	DRIVE SHAFT GEAR
83	H91-1602	DRIVE SHAFT
84	H92-9401	CLUTCH WHEEL
85	J08-5101	DRIVE SHAFT WASHER (A)
87	H45-2601	DRIVE SHAFT WASHER (B)
88	H91-3201	KEY WASHER
89	G54-5001	GEAR SHAFT COLLAR
90	G81-9801	ROLLER CLUTCH
91	B55-3802	WASHER(E)
92	B86-1704	BALL BEARING(F)
93	B55-3801	WASHER(F)
94	F02-8203	CLICK LEAF SPRING HOLDER
95	F03-2401	CLICK LEAF SPRING
96	150-8901	DRAG SPRING WASHER
97	H92-9501	WASHER(G)
98	J14-1002	NUT
99	J01-1901	SPRING(C)
100	J14-0001	STAR DRAG
101	F57-6601	HANDLE COLLAR
102	J14-2801	HANDLE ASSEMBLY
103	G79-3317	HANDLE NUT
104	H83-4505	HANDLE NUT PLATE
105	353-8301	HANDLE SCREW

ZILLION-TWS 100HSL SPECIAL PARTS

Key No.	Part No.	Part Name
3	H93-0220	BRAKE ADJ KNOB
50 & 86	Z02-1828	PINION + GEAR UNIT
54	J14-3001	LEFT SIDE PLATE
63	J04-4502	PLATE(B)
104	H83-4504	HANDLE NUT PLATE

ZILLION-TWS 100HXXSL SPECIAL PARTS

Key No.	Part No.	Part Name
3	H93-0218	BRAKE ADJ KNOB
50 & 86	Z02-1769	PINION + GEAR UNIT
54	J14-0501	LEFT SIDE PLATE
63	J04-4505	PLATE(B)
102	J14-0101	HANDLE ASSEMBLY
104	H83-4506	HANDLE NUT PLATE