


MARINEPOWER 3000-24V

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

Gracias por haber adquirido MARINE POWER 3000-24V. Para aprovechar al máximo las múltiples y útiles funciones del carrete, lea este manual detenidamente antes de su uso. Guarde este manual para futuras consultas.



Referencia








Índice

Precaución	1
Precauciones	1
Fuente de alimentación eléctrica	2,3
Cómo conectar el carrete a la fuente de alimentación eléctrica	2
Acerca de la fuente de alimentación eléctrica	3
Indicador de batería	3
Mantenimiento	4,5
Acerca del mantenimiento	4
Procedimiento de mantenimiento	4
Manejo y mantenimiento del cable de alimentación eléctrica	5
Mantenimiento del cable	5
Otros puntos de mantenimiento	5
Nombres y funciones de cada parte	6,7
Nombres de los botones y de la pantalla	8,9
Introducción de datos de la línea	10-13
Cuando se conoce la longitud de la línea	10,11
Con línea de refuerzo	12,13
Antes de empezar a pescar	14
Operación de ajustes funcionales	15-18
1. Función de parada automática	15
2. Contador hacia atrás	16
3. Recalibración de la pantalla	17
4. Corrección de los datos de la línea principal	18
Funciones útiles	19
Varias alarmas	19
Luz de la pantalla	19
Cómo colocar la fijación de la caña	20
Especificación del carrete	21
Lista de los componentes	22
Solución de problemas	23


Precaución

Precauciones

Advertencia		<ol style="list-style-type: none">1. Procure mantener sus dedos alejados del mecanismo de la palanca de enrollamiento. Puede pellizcar sus dedos y provocar lesiones.2. Si el carrete está montado en la caña sin una fijación, existe la posibilidad de que el carrete se salga de la caña. Asegúrese de instalar firmemente el carrete en la caña mediante la fijación antes de usar el carrete.
Atención		<ol style="list-style-type: none">1. Si su plomada o cebo se quedan atrapados en el fondo, corte la línea en lugar de sacudir la caña para liberarlos.2. Tras la pesca, enjuague y seque el carrete cuidadosamente. Guarde en un lugar seco.3. Manipule el carrete con cuidado. Si se cae puede sufrir daños.4. No toque la línea mientras el carrete esté en funcionamiento. Podría cortar su piel.5. Use este carrete exclusivamente para pescar.6. Procure no manchar su ropa con la grasa del carrete.7. No utilice hilo metálico para la línea principal.8. Los impactos fuertes, debidos a una caída fortuita o cualquier otra razón, podrían causar la rotura del cuerpo del carrete, daños en los componentes electrónicos internos y fisuras o cortocircuitos en la placa, lo que provocaría un funcionamiento defectuoso.
		<ol style="list-style-type: none">1. Cuando utilice una fuente de alimentación que no sea la batería o la fuente de alimentación proporcionada por la barca, asegúrese de que el voltaje sea correcto. Un voltaje excesivo dañará el carrete y podría generar el calor suficiente para quemar sus manos.2. No utilice cables con mucho óxido, con el fin de evitar calor eléctrico.
		<ol style="list-style-type: none">1. No toque las piezas móviles mientras el carrete se encuentra en funcionamiento, pues de lo contrario podría causar lesiones.
		<ol style="list-style-type: none">1. No desmonte el carrete.

No recoja el final de la línea en el carrete



NO PERMITA que el final de la línea quede enrollado en el carrete. Esto podría provocar la pérdida de la sincronización con la palanca de enrollamiento debido a la gran potencia en el rendimiento del carrete. Si esto se produjera, se debe sacar la línea del tambor y volver a enrollarla.



Fuente de alimentación eléctrica

Cómo conectar el carrete a la fuente de alimentación eléctrica

1. A continuación, extraiga la tapa del conector e inserte el conector al cuerpo del carrete.



1. Al cambiar las pilas, la memoria de seguridad se encuentra activa durante aproximadamente 15 minutos tras desconectar la pila agotada. Por lo tanto, la secuencia de inicio de la pantalla no necesita restaurarse cuando se conecte una pila nueva en menos de 15 minutos.

Sistema del disyuntor

- Cuando se aplique una carga excesiva en el motor, el disyuntor empezará a actuar para proteger el motor. La alarma no dejará de sonar mientras el disyuntor se encuentre en funcionamiento. (El disyuntor permanecerá en funcionamiento hasta 30 segundos y se restaurará automáticamente).

Sistema de copia de seguridad de la memoria


- Cuando el cable de alimentación eléctrica se desconecte repentinamente, el contador de datos seguirá guardando los datos durante un cierto periodo de tiempo. Reconecte el cable de alimentación eléctrica y continúe pescando sin ningún ajuste adicional.
- Incluso si la alimentación se interrumpe temporalmente durante la pesca, como por ejemplo cuando se desconecta el cable de alimentación eléctrica, el panel de datos del contador mostrado en el momento de la desconexión permanecerá en un chip IC durante 15 minutos como mínimo. Por lo tanto, lo único que debe hacer es reconectar el cable de alimentación. La pantalla del panel del contador se restaurará y podrá continuar pescando.

Nota: Si la batería se agota mientras el motor se encuentra en funcionamiento, el motor no empezará a funcionar incluso tras la reconexión del cable de alimentación eléctrica. Esta es una función de seguridad.

Fuente de alimentación eléctrica

Acerca de la fuente de alimentación eléctrica

Este carrito ha sido concebido para aceptar solamente una alimentación de 24 V CC. Las fuentes de alimentación que proporcionen una alimentación distinta a 24 V CC no pueden utilizarse. La alimentación proporcionada por una barca puede ser inestable. En este caso, le recomendamos el uso de una batería marítima compacta de ciclo profundo.



Asegúrese de lo siguiente antes de salir.

1. Recargue la batería antes de su salida de pesca. Con el paso del tiempo, una batería puede descargarse de forma natural.
2. Confirme que la barca puede proporcionar la fuente de alimentación adecuada (es decir, la forma del conector, etc.).
3. Las conexiones corroídas pueden prevenir el flujo de la corriente eléctrica. Elimine cualquier tipo de corrosión o suciedad de los conectores.

Indicador de la batería

Con la alimentación encendida, los dígitos del contador hacia atrás (contador en el área inferior) parpadearán si el voltaje y la señal **B** descienden de 18 V CC.



Esta ilustración muestra el voltaje de 17,5 V

Mantenimiento

Acerca del mantenimiento

Este es un carrete lavable. Limpie los restos de sal y de suciedad después de pescar.


Procedimiento de mantenimiento

1. Lave el carrete con detergente para vajillas y una esponja suave. No use disolvente.

No use jabón u otros detergentes. Otros jabones o soluciones podrían dañar el carrete, tanto a nivel interno como externo. La solución podría dañar el revestimiento exterior del carrete y podría alterar la grasa del interior del carrete, creando un derrame de la misma.

2. Aclare el detergente y la suciedad con agua corriente, enjuagando el tambor cuidadosamente para eliminar la sal. Use agua templada, a menos de 30 grados centígrados.

3. Seque bien el carrete.



1. No sumerja el carrete cuando lo lave.
2. No utilice disolventes orgánicos, como por ejemplo benceno o diluyentes.
3. No utilice un cepillo de acero o un limpiador abrasivo.

⚠ Atención

- Non lubrificare mai il cuscinetto a sfere MAG SEALED per evitare la perdita della funzione di MAG SEALED.
- Non smontare il cuscinetto a sfere per evitare la perdita della funzione di MAG SEALED.

⚠ Atención

Le eccellenti funzionalità antiruggine e antipolvere del cuscinetto a sfere MAG SEALED sono fornite dal muro di fluido magnetico (MAG OIL) racchiuso nel cuscinetto a sfere.


-Il MAG OIL racchiuso leggermente maggiore in quantità potrebbe fuoriuscire dalla superficie del cuscinetto a sfere, ma non influenzerà le sue funzionalità.

(Non pulire l'olio che fuoriesce dalla superficie.)

-Non toccare o pulire mai il cuscinetto a sfere MAG SEALED con il dito, un panno o un batuffolo di cotone. L'eliminazione del MAG OIL può impedire la funzione del MAG SEALED.

-No utilice grasa anti-corrosión de terceros. Esto podría reducir la duración de los cojinetes y de los engranajes. En cambio, le recomendamos el uso de Daiwa Space Age Reel Greaser para lubricar las piezas móviles.


-Se recomienda la revisión del carrete en nuestro centro de mantenimiento de fábrica al menos una vez al año. (Servicio de pago).



Mantenimiento

Manejo y mantenimiento del cable de alimentación eléctrica

Siga las restricciones a continuación para evitar problemas con el cable. No corte o conecte su cable por sí mismo, pues puede provocar problemas imprevistos.




Este diagrama muestra cuatro advertencias de mantenimiento del cable de alimentación eléctrica, cada una con un símbolo de prohibición (una X dentro de un círculo):

- No sostenga el carrete por el cable de alimentación eléctrica.** Ilustración: Una mano sostiene el cable de un carrete.
- No enrole el cable de alimentación eléctrica alrededor del cuerpo del carrete con el conector introducido dentro del carrete.** Ilustración: El cable se enrolla alrededor del cuerpo del carrete.
- No lave el cable de alimentación eléctrica.** Ilustración: Un cable se lava bajo un grifo de agua.
- No coloque elementos pesados sobre el cable de alimentación, ni lo anude.** Ilustración: Un cable se coloca sobre un objeto pesado y se anuda.

Mantenimiento del cable de alimentación eléctrica

- Limpie el cable con un paño húmedo y séquelo bien.
- Preste especial atención al secar las puntas, con la cubierta extraída.
- Engrase el conector una vez esté seco.
- Desconecte el cable de alimentación eléctrica del carrete antes de guardarlo.



Este diagrama muestra dos instrucciones de mantenimiento del cable de alimentación eléctrica:

- Sostenga el conector, no el cable de alimentación, para tirar del cable del carrete.** Ilustración: Una mano sostiene el conector del cable mientras se tira del cable del carrete.
- Limpie y engrase el área A (clavijas) y el área B (área de la circunferencia).** Ilustración: Una mano limpia y engrasa el conector del cable, con las áreas A (clavijas) y B (área de la circunferencia) etiquetadas.


Otros puntos de mantenimiento

-Este carrete es un instrumento de precisión que utiliza circuitos eléctricos y motores. No desmonte el carrete.

Para proteger el conector, cúbralo con la tapa de protección del conector cuando no se use el carrete.


-Los cables viejos o desgastados pueden causar una mala conexión y/o un cortocircuito. Sustituya el cable cada 2 años.

Nombres y funciones de cada pieza




⑥ Elementos incluidos

Cable de alimentación eléctrica




Bolsa de almacenamiento



Accionador




Abrazadera de la caña



Nombres y funciones de cada pieza


1 Palanca de potencia

- Puede ajustar libremente la potencia de recogida, o la velocidad de recogida, de MÍN. a MÁX. utilizando la palanca.
- Al inclinar la palanca hacia delante se añade potencia y se acelera la recogida.
- Al tirar de la palanca hacia atrás se reduce la potencia y se reduce la recogida.
- Compruebe que la palanca de potencia se encuentre en la posición MÍN. De lo contrario, gire la palanca de nuevo hasta la posición MÍN. antes de la recogida inicial. (Una alarma sonará en la posición MÍN.).
- Use la palanca de potencia para ajustar los valores numéricos de varias funciones.
- Gire la palanca de potencia a MÁX. para aumentar el valor.
- Gire la palanca de potencia a MÍN. para disminuir el valor.




2 Palanca de arrastre

- Al tirar de la palanca de arrastre hacia atrás disminuye la fuerza de arrastre ejercida en el tambor, liberando el tambor.
- Al inclinar la palanca hacia delante aumenta la fuerza de arrastre en el tambor.
- La fuerza de arrastre puede ajustarse del máximo al mínimo simplemente moviendo la palanca.




3 Perilla de control del preajuste de arrastre

- Gire la palanca de arrastre a la posición LIBRE. A continuación, ajuste la perilla hasta lograr la presión de arrastre apropiada, logrando un giro del tambor libre.
- Al apretar la perilla de control de preajuste de arrastre aumentará la potencia de arrastre.
- Tenga cuidado de no apretar demasiado la perilla de control de preajuste de arrastre. Demasiada presión afectará el giro libre del tambor del carrete.
- Con la perilla de control de preajuste de arrastre resulta sencillo ajustar de forma precisa la presión de frenado al pescar.




4 Palanca del contador

- Cuando la palanca del contador está ajustada en la posición de Activado, se escuchará un 'clic' al girar el carrete.



5 Palanca de enrollamiento

- La palanca de enrollamiento distribuye uniformemente la línea en el tambor durante la recogida.
- Bajo algunas circunstancias especiales, la línea podría no recogerse uniformemente debido a la holgura entre la palanca de enrollamiento y la línea.
- Si el final de la línea está enrollado en el tambor, las posiciones de la palanca de enrollamiento y la línea podrían desalinearse. Esto generará resistencia pues la línea que sale del tambor irá en contra de la palanca de enrollamiento, lo que afectará la recogida libre y la capacidad de hundimiento suave del aparejo.
- Si se atrapa el enganche en la palanca de enrollamiento podría causar arañazos o daños. Asegúrese de no atrapar un aparejo en la palanca de enrollamiento.




Nombres de los botones y de la pantalla

CONMUTADOR DE RESETEO

Este botón restaura el contador de profundidad a cero. Asegúrese de pulsar este botón antes de empezar a pescar. La restauración de profundidad se utiliza para hacer que la función de parada automática funcione. (La pantalla muestra **STP**).

El **CONMUTADOR DE RESETEO** debe pulsarse rápidamente 5 segundos. Esto previene una restauración accidental. Para una restauración total, cuando se haya roto la línea, mantenga pulsado el botón durante 2 segundos como mínimo.





TESTIGO DE LA PANTALLA DE RECOGIDA

- El testigo de la pantalla de recogida permanecerá encendido mientras el carrete se encuentre en uso.
- El testigo de la pantalla de recogida parpadeará lentamente cuando el disyuntor se encuentre listo para funcionar.
- El testigo de la pantalla de recogida parpadeará mientras el disyuntor se encuentra en funcionamiento.

CONTADOR INVERSO

Al pulsar este botón se restaura el contador en el área inferior de la pantalla.
-Memoriza la distancia desde el fondo. Útil para tirar cebo otra vez en la zona donde ha obtenido mordidas.

Para cambiar la pantalla de la pantalla de corrección de valores al tiempo total de pesca/pantalla de recogida total, mantenga pulsado el **CONTADOR INVERSO** durante 3 segundos o más.




Muestra la profundidad desde la superficie.

Mostrar el indicador de revisión



CONTADOR INVERSO



Distancia total de recogida (km)

Horas totales de pesca (H)



CONTADOR INVERSO

Volver al contador de profundidad

Nombres de los botones y la pantalla



Contador de profundidad

-Muestra la profundidad desde la superficie.

Modo de visualización

-Le permite cambiar el ajuste de cada función.
-Las funciones ajustadas para su funcionamiento se muestran en la pantalla.

Pantalla	Función
STP	Se enciende cuando se pulsa el CONMUTADOR DE RESETEO .
B	Parpadea cuando hay poco voltaje en la alimentación

Contador hacia atrás

-Indica la profundidad desde el fondo (arrecife).
(La pantalla permanecerá apagada cuando se encienda la alimentación por primera vez).
-La pantalla aparecerá cuando se pulse el **CONTADOR INVERSO**.

Indicador de velocidad


-Indica (parpadeando) la velocidad de recogida, o la potencia de recogida, mientras el motor está en funcionamiento.

- Parpadeando **P1** → Puede introducir la línea principal cuando esté parpadeando.
- Parpadeando **P2** → Puede introducir la línea de refuerzo cuando esté parpadeando.

Acerca de la pantalla del contador

Las siguientes condiciones podrían dificultar la lectura de la pantalla.

1. Al llevar gafas de sol polarizadas.
2. Meteorología excesivamente fría o cálida, de a mediados de invierno (la temperatura de la superficie de la pantalla está por debajo de los -10 grados centígrados) y de a mediados de verano (la temperatura de la superficie de la pantalla está por encima de los 60 grados centígrados).
3. Cuando la luz impacta en la pantalla desde ciertos ángulos, los dígitos de la pantalla podrían tener sombras. Esto no afecta su funcionamiento.



Entrada de datos de la línea (cuando se conoce la longitud de la línea)


Este es un método de entrada donde la visualización cambia a la pantalla de entrada primero y, a continuación, se establece la longitud de recogida de la línea.

1. Haga pasar la línea a través de la guía de la palanca de enrollamiento y átela en el tambor. El enhebrador hace que este proceso sea más sencillo. Asegúrese de atar la línea en el pasador ubicado en el tambor para evitar que la línea resbale.

2. Mueva la palanca de potencia a la posición MÍN.


3. Conecte el clip a la fuente de alimentación (24 V CC).

4. Fije el conector del cable en el carrete. Consulte la página 2 para más detalles sobre el método de conexión.



5. Pulse el **CONTADOR INVERSO** durante 5 segundos cuando la pantalla muestre 0,0.

Mantenga pulsado el **CONTADOR INVERSO** incluso después de que la pantalla cambie al indicador de revisión de pantalla.




Se visualiza **P1** parpadeando.

6. Pulse la palanca de potencia hacia delante para recoger la línea principal.

(Cuando la palanca de potencia se empuja hacia delante, un indicador de la tensión aparece en la pantalla).

Al recoger la línea, ajuste la tensión de modo en que el valor indicado en la parte inferior izquierda del panel esté entre 5 y 7, con la palanca de potencia al máximo.

*Si la línea no se recoge con la palanca de alimentación situada en MÁX., recoja la línea con un poco menos de tensión.




Entrada de datos de la línea (cuando se conoce la longitud de la línea)


7. Tire de la palanca hacia la posición de desactivado, tras recoger.




1. No recoja el final de la línea en el tambor porque provoca un cálculo de longitud incorrecto. Mueva la palanca de potencia a la posición MÍN. y recoja manualmente al acercarse al final de la línea.



8. Pulse el **CONMUTADOR DE RESETEO** durante 2 segundos, hasta que la pantalla muestre 1400. (1400 es el valor predeterminado).




9. Introduzca la longitud de la línea con la palanca de potencia. (En la ilustración de la derecha, la longitud de la línea es de 1000 m).



10. Pulse el **CONMUTADOR DE RESETEO** durante 2 segundos y se escuchará un pitido. La pantalla debe volver a 0,0, completando el procedimiento de ajuste.

Si "Err" aparece en la pantalla, debe usar el **BOTÓN AJUSTAR MODO** para volver a introducir los datos.



*Podría no ser posible introducirlos cuando la longitud de la línea es demasiado corta.



1. No recoja el final de la línea en el tambor. De lo contrario, se podría producir un alineamiento incorrecto entre la palanca de enrollamiento y la línea, lo que puede impedir que el aparejo se hunda suavemente en el agua.

Entrada de datos de la línea (con línea de refuerzo)


Este método requiere el uso de la línea trenzada Daiwa, codificada por colores para mostrar longitud y que tiene una longitud total mayor de 200 m.

1. Enhebre la línea de soporte a través de la guía de la palanca de enrollado y átela en el tambor. El enhebrador de la palanca de enrollado hace este proceso más fácil. Asegúrese de atar la línea en el pasador del tambor para evitar que la línea resbale.

2. Mueva la palanca de potencia a la posición MÍN.




3. Conecte los clips del cable de alimentación a la fuente de alimentación (24 V CC).

4. Fije el conector del cable de alimentación al carrete.




5. Pulse el **CONTADOR INVERSO** durante 5 segundos, hasta que la pantalla muestre 0,0.

Mantenga pulsado el **CONTADOR INVERSO** incluso después de que la pantalla cambie al indicador de revisión de pantalla.




6. Cuando la pantalla cambia a la pantalla de entrada, pulse el botón del **CONTADOR INVERSO** de nuevo para cambiar la visualización a la pantalla de recogida de la línea de refuerzo.

Se visualiza **P2** parpadeando.




7. Recoja la línea de refuerzo hasta el final ejerciendo presión. Al recoger la línea, ajuste la tensión de modo que el valor indicado en la parte inferior izquierda del panel se encuentre entre 5 y 7, con la palanca de potencia al máximo.

*Si la línea no se recoge con la palanca de potencia situada en MÁX., recoja la línea con un poco menos de tensión.




Entrada de datos de la línea (con línea de refuerzo)


8. Ate la línea de refuerzo de manera segura a la línea principal.




9. Pulse el **CONMUTADOR DE RESETEO**.



10. Tal como se indica mediante el código de color de las líneas, recoja la línea hasta que se identifiquen los 200 m de la línea restantes.




11. Pulse el **CONMUTADOR DE RESETEO** durante 2 segundos. El contador inferior muestra 100.




12. Preste mucha atención al código de color de la línea, recoja la línea hasta que se identifiquen los 100 m restantes de la línea.

13. Pulse el **CONMUTADOR DE RESETEO** durante 2 segundos. El contador inferior muestra 200.



14. Recoja los 100 m restantes de la línea. A continuación, mantenga pulsado el **CONMUTADOR DE RESETEO** durante 2 segundos o más. Cuando 0,0 aparece en la pantalla, el ajuste ha sido completado.




1. No recoja el final de la línea en el tambor porque provoca un cálculo incorrecto de la longitud de la línea. Mueva la palanca de potencia a MÍN. y recoja manualmente cuando se encuentre hacia el final de la línea.

Antes de empezar a pescar


Ajuste de la profundidad de superficie

Antes de empezar a pescar, asegúrese de que el contador está ajustado a cero en la superficie del agua. Esto le permite colocar el aparejo a la profundidad deseada.

1. Conecte el cable de alimentación eléctrica. A continuación, gire la palanca de arrastre a la posición LIBRE, ponga la línea a través de todas las guías y prepare el terminal de aparejo.



2. Coloque la caña en el soporte de la caña, en la posición que tendrá cuando esté pescando de manera normal. Baje el terminal del aparejo a la superficie del agua y pulse el **CONMUTADOR DE RESETEO**. Aparecerá un indicador 0,0.




1. No ajuste el punto en la superficie o ajuste antes de enhebrar la línea de pescar por la caña puede provocar que la bobina se atasque en la plataforma al momento que se coloque al borde del barco.
2. La tensión generada al rebobinar el hilo de pescar puede alterar la estabilidad de posicionamiento fijada en el borde del barco. Para evitar la molestia que el carrete quede atrapado en la superficie, tire de la línea lo suficiente antes de realizar nuevamente el ajuste en la superficie.
3. Cuando se recoge una línea nueva, o cuando se ha tirado de la línea con una gran tensión, el estiramiento de la línea podría causar un error en la lectura de la profundidad en la superficie. Vuelva a restaurar el ajuste de profundidad con el botón reset (restaurar).
4. Si su línea se rompiera, revise los datos como se indica a continuación. A profundidades mayores de 10 m, se utilizan pulsaciones de 5 segundos como pulsación accidental del botón.

Operación de ajuste funcional (1. Función de parada automática)


El carrete está equipado con la función de ajuste de parada automática, que detiene la recogida motora automáticamente en un cierto punto, para evitar accidentes tales como la rotura de la punta de la caña provocada al recoger un aparejo.

- Se detiene a 30 m de profundidad del agua independientemente de la longitud de la línea sacada.
- Configure el ajuste de parada automática para detener la recogida en una posición de 10 m de profundidad al pescar a menos de 400 m.
- Configure el ajuste de parada automática para detener la recogida en una posición de 30 m de profundidad al pescar a más de 400 m.

En caso de que la tensión de la recogida actual difiera notablemente de la tensión de recogidas previas, la recogida podría no detenerse en la posición correcta. En tal caso, configure el ajuste de profundidad de la superficie otra vez. Consulte la página 14 acerca del ajuste de profundidad de la superficie.



- Tras la parada de la recogida por parte de la función de parada automática, la palanca de potencia puede usarse solo hasta cuando la pantalla muestra 0,0. Desde 0,0, la palanca de potencia dejará de funcionar hasta que se pulse el **CONMUTADOR DE RESETEO**. Este mecanismo evita que el aparejo se cuele por las guías provocando un funcionamiento incorrecto.




Operación de ajuste funcional (2. Contador hacia atrás)


Dos contadores son mejor que uno. Este carrete tiene contadores tanto desde superficie como desde el fondo.

En el ejemplo siguiente, la intención de rango de pesca es de 94 m, lo que significa 6 m desde el fondo.

1. Gire la palanca de arrastre a la posición LIBRE y suelte el aparejo en el agua.




2. Una vez el aparejo haya tocado el fondo, ajuste la palanca de arrastre.



3. Después de recoger la holgura de la línea, pulse el **CONTADOR INVERSO** y recoja 6 m.


Al pulsar el **CONTADOR INVERSO**, el área inferior del contador se restaura. Recoja la línea hasta alcanzar la profundidad deseada.



Operación de ajuste funcional (3. Modo de recalibración de la pantalla)

Puede recalibrar el contador en caso de que no indique una profundidad precisa en comparación con las marcas de profundidad de su línea.


El ejemplo indicado a continuación es el caso en el que, aunque el contador muestre 103 m, las marcas de color de la línea indican 100 m.



1. Pulse el **CONTADOR INVERSO** durante 3 segundos. (El indicador de corrección del valor aparecerá).




2. Mueva la palanca de potencia para cambiar la lectura de la pantalla a **100,0**. (Ocasionalmente, para la tasa de revisión, no se puede obtener el número exacto).



3. Después de alcanzar **100,0**, pulse el **CONTADOR INVERSO** dos veces más para volver a la pantalla de profundidad.


Con este procedimiento, se restaura el contador hacia atrás. En la visualización revisada, al pulsar el **CONMUTADOR DE RESETEO** se cambia la lectura al valor no revisado.




Operación de ajuste funcional (4. Corrección de los datos de la línea principal)

Incluso si se rompe la línea principal por accidente, puede volver a ajustar fácilmente los datos otra vez.

¡La línea se ha roto en el agua!




1. Recoja la línea principal hasta que el final de la línea se aproxime a la punta de la caña.



2. Mantenga pulsado el **CONMUTADOR DE RESETEO** durante unos 5 segundos hasta que el valor del contador se ponga a 0,0 m.

El ajuste se ha completado.



Funciones útiles

Various alarms

Muchos tipos de información se indican mediante alarmas audibles.

Alarma de la palanca de potencia

-Al colocar la palanca de potencia en las posiciones MÁX. u OFF, se produce una alarma.

Alarma del interruptor

-Cada vez que se pulse un botón, se produce un pitido de confirmación.

Alarma de parada automática


- La alarma sonará cuando el aparejo alcance la posición de parada automática.
- La alarma sonará brevemente a intervalos de 5 m en el área donde el aparejo se encuentre de 20 a 10 m de distancia de la posición de parada automática, y a intervalos de 2 m después de que el aparejo se encuentre a 8 m de distancia. Pitará cuando el aparejo alcance la posición de parada automática.

Alerta de memoria de intervalo

-Al descender su aparejo en la zona de pesca, empezando 6 m por encima de la zona de pesca memorizada, sonará una alarma en intervalos de 2 m con un sonido prolongado cuando se alcance el área del objetivo. (Esta alarma de memoria de intervalo no suena a no ser que se haya recogido la línea más de 6 m por encima de la profundidad memorizada).

Alarma de voltaje excesivo

-Si conecta una fuente de alimentación eléctrica con un voltaje mayor que el nivel aceptable, sonará una alarma continua. NO OPERE el carrete. Desconecte la fuente de alimentación. Conecte una fuente de alimentación eléctrica con el voltaje adecuado.




Luz de la pantalla

La retroiluminación de la pantalla le permite una fácil lectura en la pesca matutina o nocturna.

La retroiluminación de la pantalla le permite una fácil lectura en la pesca matutina o nocturna.


-Siempre y cuando el carrete esté conectado a la fuente de alimentación eléctrica, la retroiluminación de la pantalla se encuentra activada.




Cómo colocar la fijación de la caña

1. Inserte un perno en cada orificio de los pernos en la parte inferior del carrete y fíjelos de manera segura con una llave hexagonal.

Inserte el lado más corto del perno en el orificio del perno.



2. (Segunda parte) Se recomienda atar una cuerda al anillo de la abrazadera para evitar que la caña y el carrete se caigan.



Especificación del carrete


Nombre del producto	MARINE POWER 3000-24V		
Código upc	043178125250		
Ratio del engranaje (recogida manual)	1.7 : 1		
Peso (g)/(oz)	5500 g / 194 oz		
Potencia de arrastre máxima (kg)/(lb)	40 kg/88 lb		
Capacidad de la línea (m)	TRENZADO DAIWA	MONO	TRENZADO
	PE10(120lb)-1600m (1750yds)	70lb-1100m (1200yds)	100lb-1600m (1750yds)
	PE12(150lb)-1400m (1530yds)	80lb-900m (980yds)	120lb-1400m (1530yds)
	—————	100lb-700m (760yds)	—————
Número de cojinetes de bola	16		
Intervalo de potencia aceptable	CC 24 V		
Velocidad de recogida máx. (sin carga)	100 m / min		
Velocidad de recogida máx. normal (carga de 2 kg)	Aprox. 90 m/min		
Potencia de recogida máx. instantánea	90 kgf		
Corriente eléctrica (amperios)	Sin carga	4 A	
	Atascado	6 A	
	Máx.	18 A	
Velocidad de cambio	Sin carga	0 – 100 m / min min (cambios continuos)	

- Alta velocidad (sin carga) = potencia de voltaje 24 V, velocidad máxima al recoger con el tambor completamente recogido.
- Velocidad de recogida normal máxima = 2 kg de carga, la velocidad media de recogida 100 m.
- Potencia de recogida máx. instantánea = potencia de voltaje 24 V, el radio más pequeño del tambor.
- Con algunos generadores de barcas, podría no existir una potencia suficiente para el mejor desempeño del carrete.

[Atención] El rendimiento del carrete podría variar dependiendo del suministro eléctrico de su barca.

Lista de piezas

MARINE POWER 3000-24V



MARINE POWER 3000-24V

No.	Parts No.	Parts Name	No.	Parts No.	Parts Name	No.	Parts No.	Parts Name
1	6G431403	SIDE RING(R)	54	6G506301	SCREW	107	6F430002	CAP
2	6G431504	PLATE AS	55	6G438901	PLATE	108	6G443002	PLATE AS
3	6G431502	PLATE AS	56	6G439001	COVER	109	6G437401	SCREW
4	6G431801	PLATE	57	6J183301	RECEPTACLE AS	110	6K300801	WASHER
5	6G444401	PLATE	58	6G160101	SCREW	111	6G443401	LEVER
6	6G431901	STAND	59	6F682001	CORD COVER	112	6G443501	LEVER METAL
7	6G432001	SCREW	60	6F682101	CORD COVER	113	6G520401	PIN
8	6G432102	PLATE	61	6G439301	SIDE PLATE(L)	114	6G443601	WASHER
9	6G432201	SIDE RING(L)	62	6G506201	SCREW	115	6G443701	LEVER METAL
10	6G506301	SCREW	63	6J048701	BALL BEARING	116	6F288001	PIN
10	6G506301	SCREW	64	6J183701	GEAR SHAFT	117	6G294201	SPRING
11	6G432501	SET PLATE	65	6G439601	PLATE	118	6G443801	CAP
12	6F595801	O-RING	66	6G318903	SCREW	119	6G515201	SCREW
13	6G437701	PACKING	67	6G439701	DRIVE GEAR	120	6K300801	WASHER
14	6G433901	METAL AS	68	6G439801	PLATE	121	6G444102	PRESET KNOB
15	6J181801	MOTOR AS	69	6G316413	SCREW	122	6G444201	LEVER METAL
16	6J182201	HOLDER	70	6G439901	COLLAR	123	6H036801	SPRING
17	6G437401	SCREW	71	6G445601	WASHER	124	6K302501	PIN
18	6G434901	PACKING	72	6G445701	BALL BEARING	125	6E134503	SCREW
21	6G501101	BALL BEARING	73	6F657801	O-RING	126	6G444001	WASHER
22	6G434801	BALL BEARING	74	6G440002	HOLDER AS	127	6G444301	PLATE
23	6J182301	SPOOL AS	75	6G440402	WASHER	143	6G312800	WASHER
24	6G3753000	WASHER	77	6G440601	WASHER	128	6K302201	RETAINER
25	6G435801	GEAR	78	6G440701	WASHER	129	6G316413	SCREW
26	6G537701	PLATE AS	79	6F657801	O-RING	130	6G439402	BALL BEARING
27	6G561901	BEARING	80	6G440901	COLLAR	131	6G444501	CAP
29	6J261201	METAL AS	81	6G440801	PACKING	132	6G516604	HANDLE AS
28	6F811801	BALL BEARING	82	6G441001	SPRING WASHER	133	6G445101	NUT
30	6G597101	BALL BEARING	83	6B887801	BALL BEARING	134	6G218201	SCREW
31	6G437001	PLATE	84	6G562301	SCREW	156	6J184201	CAP
32	6G437101	SCREW	85	6G562201	CASE METAL	135	6G2022199	CORD UN
33	6G437201	PLATE	86	6G500701	ROLLER	136	6G445301	SCREW
34	6E293001	SCREW	87	6G441101	CAM	137	6K309201	ROD CRAMP
35	6G437301	BALL BEARING	88	6K300801	WASHER	138	6G445401	NUT
36	6G437401	SCREW	89	6G441201	PIN	139	6G506401	WASHER
37	6J182701	LEVEL WIND AS	90	6G441301	STOPPER	140	6G562401	RING
38	6G437801	COLLAR	91	6G441401	SPRING	141	6G562001	WASHER
39	6F673501	RETAINER	92	6G441501	PIN	142	6G581700	WASHER
40	6G438001	PILLAR	93	6G438901	PLATE	144	6B270706	WASHER
41	6G270601	RETAINER	94	6G441602	SIDE PLATE(R)	144	6B270700	WASHER
42	6G438101	PIPE	95	6G441701	COVER	145	6G625301	SPRING WASHER
43	6G438201	WORM SHAFT	96	6G432001	SCREW	146	6B270707	WASHER
44	6G438301	COLLAR	97	6G441801	COLLAR AS	147	6G624102	COLLAR
45	6G438401	GEAR	98	6G351106	SCREW	148	6J181501	GEAR
46	6G3732702	WASHER	99	6G442001	CLIP AS	149	6G433601	COLLAR
47	6G3201402	RETAINER	100	6G442401	PLATE AS	150	6J181701	GEAR
48	6G438501	PIN	101	6G316601	SCREW	151	6G3732700	WASHER
49	6G3732700	WASHER	102	6G506201	SCREW	152	6G3201402	RETAINER
50	6G438601	NUT	103	6F285901	TOOTHED WASHER	153	6J183801	PIN
51	6J183101	IC MODULE	104	6G139601	NUT	154	6J183001	PILLAR
52	6G3522506	SCREW	105	6J184001	LEVER AS	155	6G3759803	WASHER
53	6J183201	POWER MODULE	106	6G424004	NUT			

Puede haber diferencias entre el carrito adquirido y el diagrama o lista de piezas debido a procesos de ajustes, etc. Agracemos su comprensión.

Resolución de problemas

Síntoma	Causas posibles	Acciones a tomar	Pág. de ref.
El motor no responde a la palanca de potencia	El contador muestra 0,0 m.	Es una función normal para evitar recoger demasiado. Pulse el CONMUTADOR DE RESETEO para continuar recogiendo.	8,18
	No tiró de la palanca a la posición OFF. (desactivado)	Tire de la palanca hacia la posición OFF y a continuación muévela hacia delante otra vez para empezar a recoger.	7
	Fuente de electricidad inestable.	Use otra fuente de alimentación, como por ejemplo las baterías específicas para carretes.	3
La pantalla del contador no aparece	La carga de la batería es baja.	Sustituya la batería.	3
	Cable gastado o corroído.	Sustituya el cable.	5
	Conexión de la batería incorrecta.	Conecte correctamente.	2
El contador hacia atrás no aparece	No pulsó el CONTADOR INVERSO .	Es normal. Pulse el CONTADOR INVERSO .	8
El carrete se mueve solo	Voltaje de la alimentación eléctrica bajo.	Sustituya por una batería cargada.	3
	Fuente de electricidad inestable.	Use otra fuente de alimentación eléctrica, como por ejemplo las baterías específicas para el carrete.	3
	La electricidad es suministrada por el barco.	La fuente de alimentación de un barco puede ser inestable y el carrete podría no funcionar normalmente. Use una batería para carretes eléctricos.	3
La función de parada automática no funciona	No pulsó el CONMUTADOR DE RESETEO en la superficie.	Press CONMUTADOR DE RESETEO to reset depth to zero with rig at the surface.	14
	Error de plomada o tambaleo de la barca.		14,15
	La línea se ha alargado.	Restaure el contador de profundidad en la superficie.	14
Hay errores en el contador	La longitud de la línea ha aumentado debido al estiramiento.	Restaure el contador.	14
	Ha habido un gran cambio de tensión debido a la captura/pérdida de un pescado.	Revise la pantalla.	17

Contacte con su distribuidor si el carrete no funciona correctamente a pesar de haber confirmado los detalles anteriores, en el caso de otros problemas y para realizar pedidos de piezas.

Reference/Référence/Hinweis Instrucciones/Riferimenti

COMPANY NAME	DAIWA SPORTS LIMITED
ADDRESS	Netherton Industrial Estate, Wishaw ML2 0EY, Lanarkshire, Scotland, U.K.
TEL NO.	01698-355-723
Web Address	http://www.daiwasports.co.uk/

COMPANY NAME	DAIWA FRANCE S.A.S
ADDRESS	25 BOULEVARD INDUSTRIEL BP 30208 76304 SOTTEVILLE LES ROUEN CEDEX. FRANCE
TEL NO.	02-32-91-96-50
Web Address	http://www.daiwa-france.fr/

COMPANY NAME	DAIWA CORMORAN SPORTARTIKEL-VERTRIEB GmbH
ADDRESS	Industriestrasse 28 82194 Grobenzell GERMANY
TEL NO.	08142-5005-0
Web Address	http://www.daiwa-cormoran.info/

COMPANY NAME	Daiwa Corporation
ADDRESS	11137 Warland Drive Cypress, CA 90630
TEL NO.	+1-(562) 375-6800
Web Address	http://www.daiwa.com/

COMPANY NAME	Daiwa Australia Pty. Ltd
ADDRESS	Unit K, 134 – 140 Old Pittwater Rd, Brookvale NSW 2100
TEL NO.	+61 (02) 8644 8644
Web Address	http://daiwafishing.com.au/

LIMITED WARRANTY TERMS

WARRANTY WILL EXPIRE WHEN ONE OF THE FOLLOWING HAS BEEN SURPASSED.

*ONE YEAR FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE.

*200 TOTAL HOURS OF USE.

GARANTIE

LA GARANTIE EXPIRE LORSQUE L'ON ATTEINT

*SOIT 1 AN APRES L'ACHAT

*SOIT 200 H D'UTILISATION

TERMINOS DE GARANTÍA LIMITADOS

La garantía caducará cuando algo de lo siguiente se haya sido superado.

*Un año de la fecha de la compra original

*200 horas totales de uso