


# TANACOM 500S

## MODE D'EMPLOI

Merci d'avoir acheté ce moulinet TANACOM 500S. Lisez attentivement ce manuel pour utiliser au mieux toutes les fonctions qu'offre ce moulinet. Conservez précieusement ce manuel pour vos utilisations futures.



Référence



# Index

Précautions	1	Fonctions utiles	21
Notice de sécurité	1	Alarmes diverses	
		Eclairage de l'écran	
Alimentation	2		
Connecter le moulinet avec la source d'alimentation	2	Caractéristiques techniques	22
Batterie	2	Liste de spécifications	
Vérification de la batterie	2	Compteur	
Procédures de maintenance	3,4	Liste des pièces	23
A propos de la maintenance	3		
Procédures de maintenance	3	Disfonctionnements	24
Utilisation et maintenance du cordon d'alimentation	4		
Maintenance du cordon	4		
Autres points de maintenance	4		
Noms des boutons et écran	5,6		
Noms et fonction des pièces	7,8		
Données d'enregistrement	9-14		
Longueur connue	9,10		
Backing	11,12		
Enregistrement	13,14		
Enregistrement des fonctions	15-20		
1. Mode enregistrement	15		
Comment enregistrer les fonctions les plus utiles			
2. Avant de pêcher	16		
Enregistrer la profondeur à partir de la surface			
En cas de rupture de la ligne.....			
3. Fonction 'Arrêt automatique'	17,18		
Arrêt automatique			
Enregistrer la fonction 'Arrêt automatique'			
4. Déroulement de la ligne	19		
Déroulement de la ligne			
5. Remontée automatique	20		
Durée			



## Différentes méthodes d'enregistrement

Je peux utiliser les méthodes suivantes.

### **P1 Enregistrement de la longueur** 9,10

Cette méthode est utilisée lorsque la longueur de ligne est connue avant le bobinage.

### **P2 Enregistrer le backing** 11,12

Enregistrement de données pour un backing . Cela nécessite une longueur de 100m de ligne ou une autre longueur précise.

### **P3 Réenregistrement** 13,14

Cette méthode est un réenregistrement des valeurs et nécessite une longueur de ligne de 100m ou autre longueur définie.


# Précautions

## Notice de sécurité


Danger		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Le moulinet peut émettre de faibles ondes électriques pendant son utilisation et provoquer des dysfonctionnements sur certains appareils tel que audiophones ou simulateurs cardiaques. En cas d'incidents interrompre l'utilisation et consulter un spécialiste.</li><li>2. Prenez soin de ne pas vous pincer avec le guide fil, cela peut entraîner des dysfonctionnements du moulinet.</li></ol>
	Attention	
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lorsque vous utilisez une source électrique différente de la batterie, prenez garde d'utiliser le bon voltage et la bonne puissance, sinon le moulinet peut chauffer et vous occasionner des brûlures.</li></ol>
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ne pas toucher la bobine pendant sa rotation.</li><li>2. Le réglage du frein doit se faire avec la fonction 'bobinage automatique' en position 'OFF'</li></ol>
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Il est recommandé de ne pas démonter le moulinet vous-même. Demandez conseil à votre revendeur ou auprès du fabricant.</li></ol>

### Ne jamais bobiner la ligne entièrement

L'enroulement complet de la ligne peut provoquer des erreurs de synchronisation et endommager la manette d'enroulement. Si tel est le cas, vous devriez dévider la ligne et garnir à nouveau votre moulinet. Après chaque utilisation, fixez votre ligne sur l'attache pour éviter un enroulement total par erreur.






# Alimentation



## Connecter le moulinet avec la source d'alimentation

1. Relier les clips à la batterie: Rouge sur le (+) et Noir, sur le (-)
2. Connecter ensuite au moulinet. L'écran affiche alors les points suivants :

En appliquant les étapes comme indiqué ci-dessous, les indications seront modifiées et les données enregistrées.



Toutes les diodes clignotent

les indications changent

Initialisation complète




**Attention**

1. Une fois le moulinet connecté à la batterie, la sauvegarde de la mémoire est disponible pendant 15 minutes. Cette indication ne figure pas sur l'écran.


## Batterie

Ce moulinet est conçu pour fonctionner avec une batterie 12V. Le voltage fourni par le bateau peut être instable et provoquer des arrêts du moulinet ; Il est recommandé d'utiliser une batterie destinée à cet usage.

220V



24V




**Attention**

Vérifications importantes avant le départ.

1. Assurez-vous que votre batterie est bien chargée avant le départ.
2. Vérifier que le bateau peut vous procurer le bon voltage si besoin. (raccordements, câbles, prises, etc....)
3. L'oxydation des connecteurs peut empêcher le bon fonctionnement. Bien nettoyer les prises avant utilisation.

## Vérification de la batterie

Une fois la batterie connectée, des diodes lumineuses clignotent sur la partie basse de l'écran si le voltage est inférieur à 9V. Si ces diodes clignotent alors que le moteur n'est pas en marche, c'est que le voltage n'est pas suffisant. Dans ce cas, utiliser une batterie en pleine charge.



# Procédures de maintenance

## A propos de la maintenance

C'est un moulinet lavable. Le rincer après chaque utilisation


## Procédures de maintenance

1. Laver le moulinet avec une éponge douce et un détergent comme ceux utilisés pour la vaisselle. (Ne pas utiliser un détergent synthétique).

Ne pas utiliser de produits autres que des détergents neutres. Eviter d'utiliser des diluants directement sur le moulinet, cela peut endommager l'aspect général et le fonctionnement du moulinet.

2. Rincer le détergent sous l'eau. Bien rincer la bobine pour bien enlever les dépôts de sel. (Utiliser une eau en dessous de 30°).

3. Bien sécher le moulinet.




1. Ne pas immerger
2. Ne pas utiliser de solvants organiques comme le benzène.
3. Ne pas utiliser de brosse métallique et de poudre à polir.
4. Ne pas approcher vos yeux de l'endroit prévu pour le graissage. Des projections peuvent se produire.

# Procédures de maintenance

## Utilisation et maintenance du cordon d'alimentation


Suivre les règles ci-dessous.




## Maintenance du cordon

- Essuyer le cordon avec un chiffon humide et bien sécher.
- Sécher tout particulièrement les connecteurs sans leur protection
- Graisser les raccords lorsqu'ils sont bien secs.
- Stocker le câble débranché du moulinet.

Débrancher en tirant sur le raccord et non sur le câble.





Graisser les parties A et B. (autour de la fiche).



## Autres points de maintenance

- Ce moulinet est un instrument de précision qui utilise un circuit électrique et un moteur. Ne pas démonter le moulinet par vous même.
- Bien remettre le capuchon de protection au niveau de l'alimentation électrique du moulinet.
- Un cordon endommagé peut causer un court circuit. Remplacer le cordon tous les deux ans.

# Noms des boutons et écran



# Noms des boutons et écran

## ① BOUTON RESET

Ce bouton remet à zéro la profondeur.

Appuyer sur ce bouton avant de commencer à pêcher. La remise à zéro de la profondeur est utilisée pour faire fonctionner l'arrêt automatique, le signe suivant  apparaît. L'enregistrement par défaut de l'arrêt automatique est de 2 mètres.

Presser le bouton 'RESET' 3 fois en 2 secondes afin d'éviter le ré enregistrement complet.

Pour une réinitialisation complète, appuyer le bouton pendant plus de 2 secondes.

Ne pas exercer une pression trop longue dans d'autres cas qu'une rupture de ligne pour éviter des erreurs au compteur.

## ② BOUTON MODE

- En appuyant 2 secondes sur ce bouton, la remontée automatique avec arrêt au plat-bord se déclenche.

## ③ BOUTON INVERSION DE COMPTEUR


- Cet écran permet de changer le paramétrage de chaque fonction..

- ces fonctions sont disposées sur l'écran comme suit.

Appuyer sur ce bouton remet le compteur dans la position basse de l'écran.

- Ceci vous laisse voir précisément et facilement la profondeur de pêche.

- Le timer 'pêche au feeder' reprend après une nouvelle pression sur ce bouton.

écran	Fonctions
	Auto feeder en marche. Eteint par défaut.
	Une pression sur le bouton 'RESET' fait apparaître ce sigle. Si le bouton 'reset' n'est pas actionné, le système 'auto-stop' sera activé à partir de 5m.
	Si le voltage baisse, l'indicateur 'B' clignote. Les indications ne changent pas en pressant le bouton 'MODE'.

## ④ Indicateur de profondeur

- Donne la profondeur depuis la surface.


## ⑤ Compteur inversé (indication de puissance, temps de remontée, compteur)

- Ce compteur indique la profondeur depuis le fond ou à partir d'une certaine profondeur. L'écran ne peut pas être éteint.

- En mode 'pêche en direct' le niveau auquel l'alarme retentit est indiqué par un clignotement.

- On ne peut pas arrêter le compteur pendant son fonctionnement.


# Nom et fonction des pièces



## 7 Accessoires



Cordon



Manuel CD-R



Sac de protection



Aiguille passe-fil

# Nom et fonction des pièces

## 1 Réglage de la bobine

- Le réglage de la bobine permet de maintenir une tension suffisante pour éviter les perruques ou les 'relâchés' brusques en laissant dévider le montage en action de pêche.

## 2 levier de puissance

- Le bras de levier permet d'ajuster la puissance et la vitesse de récupération sur 32 positions.
- appuyer sur le levier augmente la vitesse .
- tirer sur le levier diminue la vitesse.
- Quand le levier est positionné sur OFF, il est impossible de démarrer l'enroulement. Si vous le laissez sur OFF une alarme se déclenche.
- ce levier est utilisé pour le réglage des chiffres des différents paramètres de l'écran

## 3 Frein à étoile étanche

- Ajuster le frein étoile selon la ligne utilisée pour éviter une rupture de la ligne.
- (1) Régler le frein une fois le moulinet monté sur la canne.
- (2) Régler le frein avec l'embrayage enclenché et en tirant sur la ligne.
- Quand vous sortez le fil, prenez-le à la main à l'aide d'un chiffon ou avec des gants.

## 4 Embrayage

- En tournant la manivelle, on enclenche l'embrayage.
- position ON > L'enroulement peut démarrer.
- position OFF > la bobine est débrayée, la ligne est libre pour la descente.

## 5 Guide fil

- Passer la ligne dans le guide fil pour obtenir un enroulement régulier sur la bobine.
  - (Il est possible que le fil ne s'enroule pas régulièrement en fonction de certaines circonstances par exemple l'écart entre le guide fil et la ligne. Dans ce cas vous pouvez ajuster la régularité du bobinage avec le doigt.)
- Lors du bobinage du fil, prenez soin de ne pas vous blesser.

## 6 Bobine

- Garnissage de la bobine


## 7 Accessoires

- Cordon
- Manuel CD-R
- Sac de protection
- Aiguille passe-fil

# Données d'enregistrement (Longueur connue)

Cette méthode est utilisée quand les informations de longueurs sont disponibles. L'exemple ci-dessous montre le bobinage de 280m de tresse 60LBS.

1. Fixer la ligne comme indiqué précédemment.




2. Bras de levier position 'OFF'.

3. connecter les pinces à la batterie.

4. Brancher le moulinet (Voir page 2).


5. Presser le bouton 'MODE' pendant 10 secondes. L'écran clignote et indique 0.0.

-Le moulinet émet un signal sonore indiquant le déroulement du fil. Maintenez le bouton appuyé.




6. L'écran affiche PE6-300m (soit 300m de 60LBS).


-Les indications ci-dessous s'affichent.



Ne tenez pas compte de ce sigle, il concerne uniquement l'utilisation de ligne spécifique au Japon.




7. Presser le bouton 'MODE' une fois pour accéder au mode d'imputation de longueur de ligne. 'P1' clignote.



8. Avec le frein au maximum, bobinez la ligne. L'écran indique la tension de ligne lorsque vous augmentez la puissance. Maintenez le niveau de tension entre 4 et 5.

-A l'enroulement du fil, la valeur de la tension augmente.


-Prenez soin de protéger le doigt de protection.



Indicateur de tension


# Données d'enregistrement (Longueur connue)

9. Après le bobinage tirer la manette sur la position 'OFF'.




**Attention**


1. Ne pas bobiner la ligne entièrement sur le moulinet, cela peut entraîner des erreurs de calcul. Mettez en position 'OFF' puis finissez le garnissage manuellement.




10. Pressez le bouton 'RESET' pendant 2 secondes, l'écran indique alors '300' (enregistrement par défaut)



11. Entrer la longueur de la ligne à l'aide du levier. Sur la figure de droite, la longueur de la ligne est de 280M.




12. Presser 'RESET' pendant 2 secondes pour activer l'alarme. Ce procédé complète la procédure et l'écran indique '0.0'. Si le signe 'Err' apparaît, appuyer une nouvelle fois le bouton 'RESET' et renouveler l'opération.



# Données d'enregistrement (Backing)


Pour une ligne de longueur supérieure à 100m et dont la longueur est connue.

1. Attacher le backing à la bobine en utilisant le 'pin' prévu à cet effet sur la bobine. L'utilisation du guide fil rend la tâche plus facile.





2. Enrouler le backing.  
Positionner le bras de levier sur 'OFF'.

3. Relier le 'backing' à la ligne principale.




4. Presser 'MODE' pendant 10 secondes. L'écran indique 0.0. 'P1' clignote.

-Au bout de 2 secondes, un (bip) sonore retentit et vous indique le déroulement du fil. Maintenez le bouton 'Mode' appuyé jusqu'à l'obtention du réglage du fil, à cet instant, le signe 'P1' clignote sur l'écran.




# Données d'enregistrement (Backing)

8. Quand l'écran d'enregistrement de longueur de ligne apparaît, presser le bouton 'MODE' à nouveau pour activer l'écran d'enregistrement du backing.  
P2 clignote alors.




Ecran d'indication d'enroulement du backing.

9. Bobiner 100m de plus en conservant le même niveau de tension.  
Pousser le bras de levier et maintenir la tension entre 4 et 5.




*Si vous bobinez votre ligne à l'intérieur avec une forte tension à faible vitesse, une surchauffe peut provoquer l'arrêt du moulinet. Ce problème est inexistant en extérieur, l'enroulement de la ligne dans l'eau refroidit le moteur.  
Si la ligne est bobinée pendant 10mn la prévention de surchauffe du moteur se met en marche et arrête le moteur. Dans ce cas le moulinet n'est plus opérationnel pendant 5mn. Quand le compte à rebours du mode 'pêche feeder' atteint '4, 3, 2, 1, 0', le moulinet émet un 'bip' sonore et les données enregistrées deviennent disponibles à nouveau depuis l'étape précédant l'arrêt du moteur.*

10. Presser 'RESET' 2 secondes, 'P2' clignote sur la partie inférieure du compteur, pendant que la partie supérieure indique la longueur de ligne bobinée.



11. Bobiner les 50m restants à la même tension.

12. Presser 'RESET' 2 secondes, la partie supérieure de l'écran affiche alors 100m.




13. Bobiner les 50m restants à la même tension.



*1. Ne pas bobiner entièrement la ligne sur le moulinet cela peut entraîner un mauvais calcul de la longueur ; Positionner le moulinet sur 'OFF' puis finir le bobinage manuellement lorsque vous atteignez la fin de la ligne.*

14. Presser 'RESET' 2 secondes, l'écran indique 0.0. Ceci est la fin de la procédure. Si le signe 'Err' apparaît, renouveler l'opération avec le bouton 'MODE'.



Si le signe "err" apparaît, revenir à l'étape 7 et entrer à nouveau les données.


# Données d'enregistrement (Enregistrement)

Cette méthode est appliquée pour réenregistrer des données après que la ligne principale soit bobinée. Cette méthode nécessite une longueur de ligne de 100m ou autre longueur précise.


1. Connecter le moulinet.

2. Presser 'MODE' pendant 10 secondes. L'écran indique 0.0.


-Au bout de 2 secondes, un (bip' sonore retentit et vous indique le déroulement du fil. Maintenez le bouton 'MODE' appuyé jusqu'à l'obtention du réglage du fil, à cet instant, le signe 'P1' clignote sur l'écran.




Les indications ci-dessous s'affichent.



or




or




bouton 'MODE'

Ne tenez pas compte de ce sigle, il concerne uniquement l'utilisation de ligne spécifique au Japon.




bouton 'MODE'




3. Presser 'MODE' 3 fois et indiquer le mode '2' pour le backing. 'P3' clignote sur le bas gauche de l'écran.

4. En utilisant les codes des couleurs, retirer 50m de tresse en dehors de la bobine.




# Données d'enregistrement (Enregistrement)

5. Presser 'RESET' pendant 2 secondes, l'écran indique '100' sur la partie inférieure.



6. Retirer à nouveau 50m de ligne du moulinet.

7. Presser 'RESET' pendant 2 secondes pour indiquer '100' sur la partie haute du compteur.



8. Bobiner alors les 100m de ligne sortis. Cela termine la procédure.



**Attention**

1. Ne pas bobiner entièrement la ligne sur le moulinet, cela peut entraîner des erreurs de données.
2. Les tresses inférieures à P1 ne peuvent pas être enregistrées.

Au cas où le sigle 'Err' apparaît à l'écran, utiliser le bouton 'MODE' pour réenregistrer les données.

# Enregistrement des fonctions (1. Mode enregistrement)

## Comment enregistrer les fonctions les plus utiles



1. Plusieurs fonctions sont disponibles dans l'écran 'MODE'.
2. Utiliser le bras de levier et enregistrer à l'aide du bouton 'MODE'.

1. Sélectionnez l'écran du réglage en appuyant sur le bouton pendant cinq secondes.

Chaque indication peut être enregistrée à l'aide du bouton en pressant le bouton 'RESET'.



Pendant le déroulement de la ligne le bouton 'MODE' ne peut pas être utilisé pour changer les données.

(Excepté les données enregistrées.)




2. Utiliser le bras de levier pour afficher les nombres.

Selon la position du bras de levier (du plus lent au plus rapide), le défilement des numéros est plus ou moins rapide.



3. Presser 'MODE' pour compléter l'enregistrement.

- Lorsque l'écran indique le mode suivant, l'enregistrement est effectué.
- Pour voir le compteur de profondeur plus rapidement, maintenir le bouton 'MODE' appuyé.
- Lorsque vous pêchez, revenez sur l'écran 'profondeur de l'eau'
- En pressant le bouton 'RESET', tous les éléments reviennent à leur valeur d'enregistrement par défaut.




# Enregistrement des fonctions (2. Avant de pêcher)

## Enregistrer la profondeur à partir de la surface


Avant de commencer à pêcher, assurez-vous que le compteur soit à zéro à partir de la surface de l'eau. Ce point est important pour pêcher à la bonne profondeur.

1. Une fois la canne prête à pêcher, effectuer le branchement du moulinet à la batterie.
2. Fixer la canne à sa position de pêche.



3. Une fois votre montage à la surface de l'eau, appuyer sur 'RESET' (La remise à 'zéro' se fait à la surface)

L'écran indique 0.0 et le sigle 船止 clignote.



**Attention**

1. Lorsqu'une nouvelle ligne est bobinée ou si la ligne est serrée sur le moulinet, il peut y avoir un écart entre la surface à l'écran et la surface réelle. Dans ce cas, ré-initialiser la profondeur à la surface.

## En cas de rupture de ligne.....



- En cas de rupture, procéder comme suit:
- Rembobiner la ligne jusqu'au scion et appuyer sur 'RESET' pendant 2 secondes. L'écran indique 0.0 .
- A l'aide de cette procédure, l'enregistrement est corrigé.
- Ne pas presser longuement le bouton 'reset' dans d'autres cas qu'une rupture de ligne pour éviter des erreurs sur le compteur.

# Enregistrement des fonctions (3. Fonction 'Arrêt automatique')

## Arrêt automatique

Le moulinet s'arrête automatiquement près de la surface sans aucune intervention de votre part.

- Lors de la récupération électrique, la ligne s'arrête automatiquement au plat bord.
- Une fois le montage prêt, remettre le compteur de profondeur à zéro à l'aide du bouton 'RESET' Le sigle 船止 apparaît sur l'écran. (Remise à 'zéro' à la surface)
- Sans appuyer sur le bouton 'RESET', le bobinage s'arrête à 5m de profondeur.
- En appuyant sur le bouton 'RESET', l'alarme se déclenche tous les 2m à partir de 7m de profondeur et l'arrêt automatique se fait à 2m.
- Quand vous avez réglé le niveau d'arrêt en appuyant sur le bouton 'MODE', l'alarme se déclenche tous les 2m à partir de 6m et l'arrêt se fait à la profondeur enregistrée.
- Après l'arrêt automatique, le bras de levier peut être utilisé jusqu'à 0.00. Cependant, au dessus de 0.0 le bras de levier et la remontée par palier ne peuvent être utilisés tant que le bouton 'RESET' n'a pas été appuyé.
- Selon la gîte du bateau et le poids du plomb, l'arrêt automatique peut être modifié. Dans ce cas il faut augmenter la profondeur de l'arrêt.



Positionner à '0' et laisser filer le montage.

# Enregistrement des fonctions (3. Fonction 'Arrêt automatique')

## Enregistrer la fonction 'Arrêt automatique'

Vous pouvez enregistrer cette fonction à votre gré.


- Cet enregistrement permet d'ajuster l'arrêt automatique, entre, 1m et 5m (tous les 10cm).
- Cette fonction est utile dans le cas de la pêche au 'feeder' pour ajuster avec précision la longueur de ligne et attraper directement le 'feeder' en levant la canne.
- Selon l'élongation de la ligne, il peut y avoir un écart de profondeur. Remettre le compteur à 'zéro' à la surface.

1. Ajuster la longueur de ligne à votre convenance pour attraper le montage convenablement. Le dessin montre une longueur de 3m.




Vérifications et changement de plomb, etc.

Conseil pratique



2. A l'enregistrement de la longueur, appuyer 2 secondes sur le bouton 'MODE'.  
When blinks, this procedure is completed.  
Le réglage par défaut est à 1m.  
Lorsque le sigle 船止 clignote, la procédure est enregistrée.



# Enregistrement des fonctions (4. Déroulement de la ligne)

## Déroulement de la ligne


Le moteur assiste la rotation de la bobine pendant le déroulement de la ligne.

- Le mécanisme s'enclenche à partir de 2m50 après l'enregistrement de la profondeur de l'arrêt automatique.
- Si la descente de la ligne s'interrompt, remontez la ligne jusqu'au plat bord et renouveler l'opération.
- Pour des raisons de sécurité, une sonnerie se déclenche au bout de quatre minutes et l'envoi du fil s'arrête.
  
- La vitesse de descente est ajustable de 'lent' à 'rapide' (32 niveaux disponibles). Vous pouvez programmer la vitesse à l'aide du bouton 'MODE'


1. Presser 'MODE' pour visualiser la vitesse de descente.

Le réglage par défaut est à 5.

La vitesse augmente en appuyant sur le bras de levier.




(Ajustement du déroulement de la ligne)



- La valeur augmente quand vous placez le levier de puissance en avant. Elle baisse quand vous le placez en arrière.

2. Pour terminer, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que l'écran de « profondeur de l'eau » s'affiche.

(糸送 s'éteint.)




Si le bras d'embrayage est positionné sur 'ON' pendant le déroulement de la ligne (le moteur opérationnel) la ligne peut être rembobinée. ceci n'est pas un problème pour l'utilisation mais si cela se produit, réduisez la vitesse de sortie de la ligne ou programmez le déroulement du fil en position 'OFF'.

# Functional setting operation (5. Remontée automatique)

## Durée

Cette fonction est très utile pour effectuer le bon timing.

- On obtient l'indication du temps passé après la présentation du montage. Elle peut être utilisée pour pêcher au feeder, en mode jerk ou pour enrôler la ligne.
  - Le timer s'active à partir de 7m sauf si la zone de pêche est mémorisée.
- Le temps est calculé en secondes si le temps restant est inférieur à 60 secondes, en minutes si le temps restant est supérieur à 60 secondes. (Vous ne pouvez pas éteindre l'affichage du minuteur)
- L'affichage du minuteur pour l'appât s'éteint lorsque vous avez récupéré du fil jusqu'au niveau de l'arrêt au plat-bord.



Le compteur indique d'abord les secondes, puis après 60 secondes, les minutes.



Le cadre externe représente 10 secondes par segment.



En inversant le compteur, le timer repart à 0.0.

**Attention**

# Fonctions utiles

## Alarmes diverses

De nombreuses informations sont disponibles via l'alarme.

### Alarme du bras de levier

- Le bras de levier en position 'Maxi' et en position 'OFF' déclenche l'alarme.



### Alarme 'Arrêt automatique'

- Pendant la remontée, l'alarme se déclenche tous les 2m, à partir de 6m. A l'arrêt final, l'alarme émet un long signal sonore.

### Bip sonore

- Chaque pression sur un bouton déclenche un signal sonore qui confirme la manipulation.

### Alarme en cas de survoltage

- En cas de survoltage, l'alarme se déclenche en continu. Déconnecter immédiatement le moulinet.

### Alarme de descente de ligne

• Pour des raisons de sécurité, une sonnerie se déclenche au bout de quatre minutes et l'envoi du fil s'arrête.

## Eclairage de l'écran


L'éclairage de l'écran favorise la lecture tôt le matin ou en pêchant la nuit.

L'éclairage de l'écran favorise la lecture tôt le matin ou en pêchant la nuit.

- Tant que le moulinet est connecté à la batterie, l'écran reste lumineux.

Les conditions suivantes rendent la lecture de l'écran difficile.

1. Avec l'utilisation de lunettes polarisantes.
2. Par un température inférieure à 10° l'hiver, ou par forte température (+60°)
3. Selon l'angle de la lumière la lecture peut être imprécise, cela n'affecte pas le bon fonctionnement du moulinet.



# Caractéristiques techniques

## Liste de spécifications

Nom	TANACOM 500S	
Code du produit	40801367	
Ratio (Récupération manuelle)	3.6 : 1	
Poids (g/oz)	670 g / 23.6 oz	
Puissance de frein maxi (kg/lb)	8 kg/17.6 lb	
Capacité (m)	Tresse	Nylon
	40lb-470m(510yds)	0.50mm-230m(250yds)
	50lb-350m(380yds)	0.55mm-190m(205yds)
	60lb-300m(325yds)	—————
Roulements à billes	2	
Voltage	DC 12 V – 16.8 V	
Vitesse maximale (sans poids)	160 m / min	
Vitesse normale maximum (avec 1.0kg)	Environ 125 m / min	
Puissance maxi	13 kgf	
Consommation (Ampères)	À vide	2
	En pêche	8
	Max	11
Changement de vitesse	Sans charge	0 – 160 m / min (continuous shifting)

- La grande vitesse est la vitesse maximum sans charge avec une bobine complètement remplie.
- La vitesse normale est calculée avec une charge de 1.0Kg pour environ 100m de fil bobiné.
- La puissance maxi instantanée en 12V est égale au plus petit radius de la bobine.


## Compteur

Indication de profondeur	Compteur Haut : 0.0 – 999.9 m Compteur Bas : -99.9 – 999.9 m
Utilisation	Entre -10° et +60° (Degrés centigrades)

Les spécifications indiquées peuvent changer sans notification en vue d'améliorer le produit.

# Liste des pièces

TANACOM 500S



TANACOM 500S

No.	Parts No.	Parts Name	No.	Parts No.	Parts Name	No.	Parts No.	Parts Name
1	6G853303	MODULE	46	6F553601	BRAS DE LEVIER	91	6F657801	O RING
2	6G853602	PLAQUE LATÉRALE	47	61220601	CLIQUET DE BRAS DE LEVIER	92	6F827001	PROTECTION COLLIER DE FREIN
3	6G876101	JOINT THORIQUE	48	6F950200	RONDELLE	93	6G855801	COLLIER DE FREIN
4	6G876201	ECROU	49	6E354101	ECROU	94	6G450601	COLLIER DE FREIN
5	6F861001	BOUCHON CONNECTEUR	50	6G852501	AXE	95	6F673601	RONDELLE DE RESSORT DE FREIN
6	6F658501	PROTECTION DE CABLE(A)	51	6B864101	CLIPS	96	6F862901	FREIN
7	6F657701	PROTECTION DE CABLE(B)	52	63207601	CLIPS	97	6B747702	RESSORT DE FREIN
8	6F657501	EMBALLAGE DU CORDON	53	6F861701	CAME	98	6F863014	FREIN ETOILE
9	6G876301	VIS DE MAINTIEN	54	6G853201	RESSORT DE RONDELLE	99	6F863202	COLLIER DE MANIVELLE
10	6G213001	ANNEAU DE MAINTIEN DE MOTEUR	55	6G856202	PLAQUE PORTE MOULINET	100	6G668001	MANIVELLE
11	63205901	MAINTIEN	56	6G271101	VIS(A)	101	6B862102	ECROU DE MANIVELLE
12	63716905	RONDELLE	57	6G205101	VIS(B)	102	6F471207	BOUCHON DE MANIVELLE
13	6F467201	BAGUER	58	6G907801	COLLIER	103	6Z017993	CABLE
14	6G851802	BATI	59	6F861412	LEVIER D'EMBRAYAGE	104	6G256401	RONDELLE
15	63516401	VIS(A)	60	6G139601	ECROU(A)	105	6B679308	VIS
16	6G851901	ROUE INTERMEDIARE(A)	61	6F862301	BRAS DE LEVIER	106	6G077101	ANTI-RETOUR
17	6G539402	RONDELLE	62	63424004	ECROU(B)	107	6G971401	ENTRETOISE
18	6G171402	VIS	63	6F862801	COUVERCLE	108	6G989901	COLLIER
19	6G855901	PROTECTION	64	6E286003	GUIDE FIL	109	6B536103	RONDELLE
20	6G852701	MOTEUR	65	6G691902	VIS DE BATI	200	6Y469901	MANUEL CD-R
21	6G852601	ROULEMENT À BILLES	66	6G855301	ECROU			
22	6G855001	JOINT DE BOBINE	67	6G855401	ROUE INTERMEDIARE(B)			
23	6G853701	BOBINE	68	6G855101	FLASQUE			
24	6G854101	ENGRENAGE(A) DE BOBINE	69	6B554301	RONDELLE			
25	6F024901	COLLIER	70	63522510	VIS			
26	6G854601	PIGNON	71	6F597201	CLIQUET ANTI-RETOUR			
27	6F657801	O RING	72	6F860301	RESSORT ANTI-RETOUR			
28	6F273301	O RING	73	6G854401	RESSORT			
29	6G854901	FLASQUE DE BOBINE	74	6G855501	PLAQUE DE BATI			
30	6B395505	VIS DE BOBINE	75	6E252102	BATI			
31	6G205500	JOINT	76	6E037704	RONDELLE			
32	6G055101	ROULEMENT À BILLES	77	6F935201	RESSORT			
33	6F467201	PALIER D'AXE	78	6G855601	PIGNON			
34	63716905	RONDELLE	79	6F939701	VIS DE FLASQUE			
35	6G852401	ENGRENAGE	80	63207601	MAINTIEN			
36	63205901	MAINTIEN	81	6F481201	RONDELLE (A)			
37	6G676801	COLLIER	82	6F716101	COLLIER			
38	6E529803	RONDELLE	83	6G855201	ARBRE DE COMMANDE			
39	6G856101	ENGRENAGE	84	6E290801	CLIQUET			
40	6G856001	AXE	85	63746604	RONDELLE (A)			
41	6F853602	RONDELLE (A)	86	6F657801	O RING			
42	6F853501	RONDELLE (B)	87	6G855701	ROUE DE COMMANDE			
43	63749102	RONDELLE (C)	88	6F055402	RONDELLE DE DISQUE DE FREIN			
44	6G852301	AXE	89	6F796302	RONDELLE DE FREIN			
45	6G852201	PROTECTION OSCILLATION	90	6F796101	RONDELLE			

Selon le modèle acheté, vous pouvez rencontrer certaines différences. Nous vous remercions pour votre compréhension.

# Disfonctionnements

Symptomes	Causes éventuelles	Que faire	Ref. page
Le moteur ne s'enclenche pas.	Le compteur est à 0.0 m.	C'est normal. C'est la fonction pour éviter le sur bobinage. Presser le bouton 'RESET' pour continuer.	17
	Le levier n'est pas sur la position 'OFF'.	Tirer le bras sur 'OFF' pour démarrer l'enroulement.	8
	Alimentation défectueuse.	Utiliser une source d'alimentation appropriée (batterie en charge)	2
L'écran est faible.	La batterie se vide.	Recharger la batterie.	2
	Le cordon est déconnecté.	Replacer le cordon.	4
	Le branchement est mauvais.	Connecter les câbles correctement.	2
Le moulinet a des à-coups.	Voltage faible.	Remplacer la batterie ou la recharger.	2
	Alimentation instable.	Utiliser une alimentation appropriée.	2
La fonction 'arrêt automatique' ne marche pas.	Vous n'avez pas appuyé sur le bouton 'RESET'.	Presser 'RESET' pour enregistrer la profondeur à zero à la surface.	16
	Erreur dûe au poids du lest ou au roulis du bateau.	Ajuster les paramètres de la fonction auto-stop.	18
	Elongation de la ligne.	Ajuster le compteur de profondeur à la surface.	16
Erreur de compteur.	Elongation de la ligne.	Mettre le compteur à zéro.	16
	Ecart de tension dû à une prise ou un 'raté'.	Reviser l'écran.	9-14

En cas de disfonctionnement du moulinet malgré la résolution des points ci-dessus, consultez votre revendeur local.

# Reference/Référence/Hinweis Instrucciones/Riferimenti

COMPANY NAME	<b>DAIWA SPORTS LIMITED</b>
ADDRESS	Netherton Industrial Estate, Wishaw ML2 0EY, Lanarkshire, Scotland, U.K.
TEL NO.	01698-355-723
Web Address	<a href="http://www.daiwasports.co.uk/">http://www.daiwasports.co.uk/</a>

COMPANY NAME	<b>DAIWA FRANCE S.A.S</b>
ADDRESS	25 BOULEVARD INDUSTRIEL BP 30208 76304 SOTTEVILLE LES ROUEN CEDEX. FRANCE
TEL NO.	02-32-91-96-50
Web Address	<a href="http://www.daiwa-france.fr/">http://www.daiwa-france.fr/</a>

COMPANY NAME	<b>DAIWA CORMORAN SPORTARTIKEL-VERTRIEB GmbH</b>
ADDRESS	Industriestrasse 28 82194 Groebenzell GERMANY
TEL NO.	08142-5005-0
Web Address	<a href="http://www.daiwa-cormoran.info/">http://www.daiwa-cormoran.info/</a>

COMPANY NAME	<b>Daiwa Corporation</b>
ADDRESS	11137 Warland Drive Cypress, CA 90630
TEL NO.	+1-(562) 375-6800
Web Address	<a href="http://www.daiwa.com/">http://www.daiwa.com/</a>

COMPANY NAME	<b>Daiwa Australia Pty. Ltd</b>
ADDRESS	Unit K, 134 – 140 Old Pittwater Rd, Brookvale NSW 2100
TEL NO.	+61 (02) 8644 8644
Web Address	<a href="http://daiwafishing.com.au/">http://daiwafishing.com.au/</a>

## LIMITED WARRANTY TERMS

WARRANTY WILL EXPIRE WHEN ONE OF THE FOLLOWING HAS BEEN SURPASSED.

\*ONE YEAR FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE.

\*200 TOTAL HOURS OF USE.

## GARANTIE

LA GARANTIE EXPIRE LORSQUE L'ON ATTEINT

\*SOIT 1 AN APRES L'ACHAT

\*SOIT 200 H D'UTILISATION

## TERMINOS DE GARANTÍA LIMITADOS

La garantía caducará cuando algo de lo siguiente se haya sido superado.

\*Un año de la fecha de la compra original

\*200 horas totales de uso