


LEOBRITZ 500MM

MODE D'EMPLOI

Merci d'avoir acheté ce moulinet LEOBRITZ 500MM. Lisez attentivement ce manuel pour utiliser au mieux toutes les fonctions qu'offre ce moulinet. Conservez précieusement ce manuel pour vos utilisations futures.



Référence



Index

Précautions	1	Fonctions utiles	29
Notice de sécurité	1	Alarmes diverses	
		Activer et désactiver le signal sonore	
		Eclairage de l'écran	
Alimentation	2	Liste de spécifications	30
Connecter le moulinet avec la source d'alimentation	2	Liste de spécifications	
Batterie	2	Compteur	
Vérification de la batterie	2	Liste des pièces	31
Procédures de maintenance	3,4	TDisfonctionnements	32
A propos de la maintenance	3		
Procédures de maintenance	3		
Utilisation et maintenance du cordon d'alimentation	4		
Maintenance du cordon	4		
Autres points de maintenance	4		
Noms des boutons et écran	5,6		
Nom et fonction des pièces	7,8		
Données d'enregistrement	9-14		
Longueur connue	9,10		
Backing	11,12		
le diamètre est connu	13,14		
Enregistrement des fonctions	15-28		
1. Mode enregistrement	15-17		
Comment enregistrer les fonctions les plus utiles			
2. Avant de pêcher	18		
Enregistrer la profondeur à partir de la surface			
En cas de rupture de ligne.....			
3. Fonction 'Arrêt automatique'	19		
Arrêt automatique			
Enregistrer la fonction 'Arrêt automatique'			
4. Inversion du compteur	20		
Inversion du compteur			
5. Winding up Mode at Constant Speed	21		
Mode de déroulement de la ligne à vitesse constante			
6. Dandine (Jerk)	22-24		
Dandine (Jerk)			
Dandine/Jigging			
7. Déroulement de la ligne	25		
Déroulement de la ligne			
8. Durée	26		
Durée			
9. Remontée automatique	27		
Remontée automatique			
10. Révision	28		
Révision			



Différentes méthodes d'enregistrement

Je peux utiliser les méthodes suivantes.

P1 Enregistrement de la longueur 9,10

Cette méthode est utilisée lorsque la longueur de ligne est connue avant le bobinage.

P2 Enregistrer le backing 11,12

Enregistrement de données pour un backing . Cela nécessite une longueur de 100m de ligne ou une autre longueur précise.

P3 Réenregistrement 13,14

Cette méthode est un réenregistrement des valeurs et nécessite une longueur de ligne de 100m ou autre longueur définie.



Précautions

Notice de sécurité

Danger		<ol style="list-style-type: none">1. Prenez soin de ne pas vous pincer avec le guide fil, cela peut entraîner des dysfonctionnements du moulinet.
		<ol style="list-style-type: none">1. Si votre plomb est accroché au fond, couper le fil plutôt que de tirer avec la canne.2. Conserver le moulinet dans un endroit sec après utilisation et séchage3. Ne pas faire tomber le moulinet pour éviter des dégâts importants.4. Ne pas toucher le fil pendant le bobinage. Vous pouvez vous couper gravement.5. Utiliser ce moulinet uniquement pour la pêche.6. Prenez soin de ne pas vous tâcher avec graisse de moulinet.7. Ne pas utiliser de câble acier comme ligne principale.
Attention		<ol style="list-style-type: none">1. Lorsque vous utilisez une source électrique différente de la batterie, prenez garde d'utiliser le bon voltage et la bonne puissance, sinon le moulinet peut chauffer et vous occasionner des brûlures.
		<ol style="list-style-type: none">1. Ne pas toucher la bobine pendant sa rotation.2. Le réglage du frein doit se faire avec la fonction 'bobinage automatique' en position 'OFF'
		<ol style="list-style-type: none">1. Il est recommandé de ne pas démonter le moulinet vous-même. Demandez conseil à votre revendeur ou auprès du fabricant.

Ne jamais bobiner la ligne entièrement


L'enroulement complet de la ligne peut provoquer des erreurs de synchronisation et endommager la manette d'enroulement. Si tel est le cas, vous devriez dévider la ligne et garnir à nouveau votre moulinet. Après chaque utilisation, fixez votre ligne sur l'attache pour éviter un enroulement total par erreur.



Alimentation

Connecter le moulinet avec la source d'alimentation


1. Relier les clips à la batterie: Rouge sur le (+) et Noir, sur le (-)
2. Connecter ensuite au moulinet. L'écran affiche alors les points suivants :



1. Une fois le moulinet connecté à la batterie, la sauvegarde de la mémoire est disponible pendant 15 minutes. Cette indication ne figure pas sur l'écran.

Batterie

Ce moulinet est conçu pour fonctionner avec une batterie 12V. Le voltage fourni par le bateau peut être instable et provoquer des arrêts du moulinet ; Il est recommandé d'utiliser une batterie destinée à cet usage.




Vérifications importantes avant le départ.

1. Assurez-vous que votre batterie est bien chargée avant le départ.
2. Vérifier que le bateau peut vous procurer le bon voltage si besoin. (raccordements, câbles, prises, etc....)
3. L'oxydation des connecteurs peut empêcher le bon fonctionnement. Bien nettoyer les prises avant utilisation.

Vérification de la batterie

Une fois la batterie connectée, des diodes lumineuses clignotent sur la partie basse de l'écran si le voltage est inférieur à 9V. Si ces diodes clignotent alors que le moteur n'est pas en marche, c'est que le voltage n'est pas suffisant. Dans ce cas, utiliser une batterie en pleine charge.





Procédures de maintenance

A propos de la maintenance

C'est un moulinet lavable. Le rincer après chaque utilisation

Procédures de maintenance

1. Laver le moulinet avec une éponge douce et un détergent comme ceux utilisés pour la vaisselle. (Ne pas utiliser un détergent synthétique).
Ne pas utiliser de produits autres que des détergents neutres.
2. Rincer le détergent sous l'eau. Bien rincer la bobine pour bien enlever les dépôts de sel. (Utiliser une eau en dessous de 30°).
3. Bien sécher le moulinet.




1. Ne pas immerger
2. Ne pas utiliser de solvants organiques comme le benzène.
3. Ne pas utiliser de brosse métallique et de poudre à polir.

Procédures de maintenance

Utilisation et maintenance du cordon d'alimentation


Suivre les règles ci-dessous.




Maintenance du cordon

- Essuyer le cordon avec un chiffon humide et bien sécher.
- Sécher tout particulièrement les connecteurs sans leur protection
- Graisser les raccords lorsqu'ils sont bien secs.
- Stocker le câble débranché du moulinet.

Débrancher en tirant sur le raccord et non sur le câble.




Graisser les parties A et B.



Autres points de maintenance

- Ce moulinet est un instrument de précision qui utilise un circuit électrique et un moteur. Ne pas démonter le moulinet par vous même.
- Bien remettre le capuchon de protection au niveau de l'alimentation électrique du moulinet.
- Un cordon endommagé peut causer un court circuit. Remplacer le cordon tous les deux ans.

Noms des boutons et écran



① BOUTON RESET

② BOUTON INVERSION DE COMPTEUR

③ BOUTON REMONTÉE PAR PALIER/JERK

④ BOUTON MODE

⑤ ECRAN MODE PARAMETRES

⑥ Indicateur de profondeur

⑦ Compteur d'inversion

⑧ Indicateur de 'jerk'

⑨ Compteur inversé (indication de puissance, temps de remontée, compteur)

① BOUTON RESET

Ce bouton remet à zéro la profondeur.

Appuyer sur ce bouton avant de commencer à pêcher. La remise à zéro de la profondeur est utilisée pour faire fonctionner l'arrêt automatique, le signe suivant  apparaît. L'enregistrement par défaut de l'arrêt automatique est de 2 mètres.

Afin d'éviter d'éventuelles erreurs de manipulation, à plus de 10m de profondeur, le bouton 'RESET' doit être enfoncé pendant 2 secondes.

Pour une réinitialisation complète, appuyer le bouton pendant plus de 2 secondes.

Ne pas exercer une pression trop longue dans d'autres cas qu'une rupture de ligne pour éviter des erreurs au compteur.

② BOUTON INVERSION DE COMPTEUR

Appuyer sur ce bouton remet le compteur dans la position basse de l'écran.

- Ceci vous laisse voir précisément et facilement la profondeur de pêche.

- Le timer 'pêche au feeder' reprend après une nouvelle pression sur ce bouton.

- Une fois le bouton enfoncé, il n'est plus possible de cacher uniquement le compteur d'inversion.

Noms des boutons et écran

③ BOUTON REMONTÉE PAR PALIER/JERK

On peut sélectionner 'remontée par palier' ou 'jerk' à partir de ce bouton. (Il est indispensable de choisir l'un des deux)

Remontée par palier

- Ce bouton ne sert qu'à la remontée. Cette fonction est utile pour remonter la ligne détendue et la rendre plus attractive.
- La vitesse de remontée peut être changée dans l'écran mode paramétrages. (Le réglage de la vitesse par défaut est à 15m/mn)
- Lorsque la vitesse de bobinage est réglée sur zéro, il n'est plus possible de rembobiner la ligne quand on enfonce la touche. L'écran n'affiche plus ' チヨイ巻 ' (remontée par palier) non plus.

Jerking

- le Jerking peut être actif ou non (ON/OFF).
- Appuyer sur ce bouton active le 'Jerk' le signe apparaît dès le début du 'jerk'.
- Appuyer une autre fois stoppe le 'Jerk'.
- Si un poisson mord pendant la remontée par palier (PICKUP), l'action est interrompue si le bras de levier est mis en position 'OFF'. Puis, le rembobinage s'effectue de nouveau normalement en basculant le bras de levier dans sa position initiale.

④ BOUTON MODE

On peut accéder à toutes les fonctions de l'écran avec le bouton Mode.

- en appuyant sur le bouton mode, toutes les fonctions défilent.
- Une pression continue sur ce bouton, renvoie à l'écran de profondeur.
- Le changement de mode ne peut s'effectuer pendant l'enroulement de la ligne
- Une fois le réglage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer pour la pêche suivante.

⑤ ECRAN MODE PARAMETRES

- Cet affichage vous permet de changer l'enregistrement de chaque fonction.
- Pour que l'écran mode paramètres s'affiche, appuyez simultanément pendant 2 secondes sur les boutons 'Compteur d'inversion' et 'MODE (Remontée par palier/Jerk)'.
- Les fonctions activées sont indiquées sur l'écran.

écran	Fonctions
チヨイ巻	En appuyant sur le bouton lors du réglage du 'Remontée par palier', la remontée se fait automatiquement.
シャクリ	En appuyant sur le bouton 'remontée par palier/jerk' on déclenche la fonction. En appuyant une nouvelle fois, on l'arrête.
タイマー	la fonction pêche au feeder démarre
糸送	Auto feeder en marche. Eteint par défaut.
船止	Une pression sur 'RESET' laisse cette indication apparaître et signale le fonctionnement de l'arrêt automatique.
B	Cet indicateur clignote lorsque la batterie est faible. ('B' ne s'affiche pas, même en enfonceant le bouton 'MODE'.)

⑥ Indicateur de profondeur

- Donne la profondeur depuis la surface.

⑦ Compteur inversé (indication de puissance, temps de remontée, compteur)

- Ce compteur indique la profondeur depuis le fond ou à partir d'une certaine profondeur. L'écran ne peut pas être éteint.
- On ne peut pas arrêter le compteur pendant son fonctionnement.
- Une fois la remontée enclenchée et le moulinet en action, le compteur indique le temps restant avant l'arrêt automatique (en minutes et en secondes)


⑧ Indicateur de 'jerk'

- Visible seulement pendant la fonction 'jerk'.
- Clignote pendant l'action.

⑨ Fonction 'feeder' (vitesse de bobinage)

- L'écran du timer apparaît en cas d'arrêt de la rotation du moteur. Le timer ne peut pas être désactivé.
- Ce timer indique la vitesse de remontée (puissance de remontée) en cours de rotation.
- L'affichage du timer ne disparaît pas.

Nom et fonction des pièces



7 Accessoires




Cordon



Manuel CD-R



Sac de protection



Aiguille passe-fil

Nom et fonction des pièces

1 Réglage de la bobine

- Le réglage de la bobine permet de maintenir une tension suffisante pour éviter les perruques ou les 'relâchés' brusques en laissant dévider le montage en action de pêche.

2 levier de puissance

- Le bras de levier permet d'ajuster la puissance et la vitesse de récupération sur 32 positions.
- appuyer sur le levier augmente la vitesse .
- tirer sur le levier diminue la vitesse.
- Quand le levier est positionné sur OFF, il est impossible de démarrer l'enroulement. Si vous le laissez sur OFF une alarme se déclenche.
- ce levier est utilisé pour le réglage des chiffres des différents paramètres de l'écran.
- Pour des raisons de sécurité, le levier de puissance peut ne pas fonctionner autour de la position en fonction arrêt automatique.

3 Frein étanche

- Ajuster le frein étoile selon la ligne utilisée pour éviter une rupture de la ligne.
- (1) Régler le frein une fois le moulinet monté sur la canne.
 - (2) Régler le frein avec l'embrayage enclenché et en tirant sur la ligne.
- Pour des raisons de sécurité, le levier de puissance peut ne pas fonctionner autour de la position en fonction arrêt automatique.

4 Embrayage

- En tournant la manivelle, on enclenche l'embrayage.
- position ON > L'enroulement peut démarrer.
- position OFF > la bobine est débrayée, la ligne est libre pour la descente.

5 Guide fil

- Passer la ligne dans le guide fil pour obtenir un enroulement régulier sur la bobine.
(Il est possible que le fil ne s'enroule pas régulièrement en fonction de certaines circonstances par exemple l'écart entre le guide fil et la ligne. Dans ce cas vous pouvez ajuster la régularité du bobinage avec le doigt.)
- Attention aux mouvements latéraux de la ligne lors du rembobinage.
Afin d'éviter les blessures, faites attention à ne pas vous coincer les doigts...

6 Bobine

- Rembobiner la ligne.


7 accessoires

- Cordon
- Manuel CD-R
- Sac de protection
- Aiguille passe-fil


Données d'enregistrement (Longueur connue)

Cette méthode est utilisée quand les informations de longueurs sont connues avant la remontée. L'exemple ci-dessous montre le bobinage de PE6-280m (280m de tresse numéro 8).



1. Passez la ligne dans le guide fil et attachez-la à la bobine. L'utilisation de l'aiguille passe-fil facilite l'opération. Faites bien en sorte d'accrocher la ligne à l'attache de la bobine afin d'éviter que la ligne ne glisse.
2. Positionnez le levier de puissance en position OFF.
3. Reliez le clip à la source d'alimentation (12V DC)
4. Connectez le cordon au moulinet. (voir p2 pour la méthode de connection)



- Appuyez sur le bouton 'Compteur d'inversion' et sur celui de
5. 'MODE (Remontée par palier/Jerk)' pendant 5 secondes. 0.0 apparaît sur l'écran.
- Continuez à appuyer sur le bouton après l'enclenchement de l'alarme (au bout de 2 secondes) et l'apparition de l'écran d'alimentation de la ligne (au bout de 5 secondes).




- L'écran indique l'enregistrement par défaut.
6. (PE6-300m apparaît sur l'écran)
- Les indicateurs ci-dessous s'affichent sur l'écran suivant la méthode d'enregistrement choisie.




Ne pas tenir compte de cette indication, elle s'applique uniquement aux lignes standard du Japon.

7. Apuyez une fois sur les boutons 'Compteur d'inversion' et 'MODE (Remontée par palier/Jerk)' afin de passer en mode d'enregistrement de la longueur de la ligne. 'P1' clignote.




8. Poussez le levier de puissance en avant au maximum et remontez complètement la ligne. Dès que le levier de puissance a été déplacé, 'P2' se transforme en indicateur de tension. Maintenez le niveau de tension de la ligne entre 4 et 5 durant la remontée.
 - Rembobinage de la ligne augmente le nombre du compteur du haut.
 - Il affiche la rotation de la bobine.
 - Eviter que la ligne ne frotte le protégé-doigts durant la remontée car cela pourrait endommager la protection.



Données d'enregistrement (Longueur connue)


9. Remettre le levier en position 'OFF' après la remontée.




1. Ne pas bobiner la ligne entièrement sur le moulinet, cela peut entraîner des erreurs de calcul. Mettez en position 'OFF' puis finissez le garnissage manuellement.




10. Appuyez sur le bouton 'RESET' pendant 2 secondes. '300' apparaît sur l'écran. (300 est le réglage par défaut)



11. Entrez la longueur de la ligne à l'aide du levier de puissance. (sur le schéma de droite, la longueur de la ligne est de 280m)



12. Appuyez sur le bouton 'RESET' pendant 2 secondes. Vous allez entendre un signal sonore. L'écran affiche 0.0. La procédure d'enregistrement est terminée.




Si 'Err' apparaît, appuyez une nouvelle fois sur le bouton 'MODE' et renouvelez l'opération.

Données d'enregistrement (Backing)


Cette méthode requiert l'utilisation d'une ligne tressée Daiwa d'une longueur connue supérieure à 100m et disposant d'un code de couleur pour indiquer la longueur.

1. Enfilez le backing dans le guide fil et attachez-le à la bobine. L'utilisation d'une aiguille passe-fil facilite l'opération. Prenez soin de bien accrocher la ligne à l'attache sur la bobine pour éviter que la ligne ne glisse.





2. Enroulez le backing.
- Lorsque le levier de puissance n'est pas positionné sur 'OFF', tirez une fois sur le levier pour le mettre sur 'OFF'. Ensuite, tirez de nouveau pour l'activer.

3. Attachez fermement la ligne principale.



4. Lorsque 0.0 apparaît sur l'écran, appuyez simultanément pendant 5 secondes sur les boutons 'Compteur d'inversion' et 'MODE (Remontée par palier/Jerk)'.


- L'affichage passe en mode 'Remontée par palier' en moins de 2 secondes. En gardant les boutons enfoncés, l'écran repasse en mode d'enregistrement de la ligne principale et 'P0' clignote. En appuyant ensuite sur le bouton 'MODE (Remontée par palier/Jerk)', 'P1' clignotera.



Écran de l'enregistrement de la longueur de ligne.


Données d'enregistrement (Backing)

5. Lorsque l'écran est en mode d'enregistrement de la longueur de la ligne. Appuyez de nouveau sur le bouton 'MODE (Remontée par palier/Jerk)'. 'P2' clignote.




6. Augmentez la tension. Tout en vérifiant la couleur de la ligne, bobinez la ligne en gardant 100m sortis.

Lorsque le levier de puissance est activé, en bas à gauche du compteur, à la place de 'P2' des chiffres indiquant le niveau de tension apparaissent. Réglez la tension afin de maintenir les chiffres en bas à gauche de l'écran entre 4 et 5.




Si vous bobinez votre ligne à l'intérieur avec une forte tension à faible vitesse, une surchauffe peut provoquer l'arrêt du moulinet. Ce problème est inexistant en extérieur, l'enroulement de la ligne dans l'eau refroidit le moteur.
Si la ligne est bobinée pendant 10mn la prévention de surchauffe du moteur se met en marche et arrête le moteur. Dans ce cas le moulinet n'est plus opérationnel pendant 5mn. Quand le compte à rebours du mode 'pêche feeder' atteint "4→3→2→1→0" le moulinet émet un 'bip' sonore et les données enregistrées deviennent disponibles à nouveau depuis l'étape précédant l'arrêt du moteur.

7. Appuyez sur le bouton 'RESET' pendant 2 secondes. 'P2' clignote et le compteur affiche 50 en bas de l'écran.




8. Augmentez la tension. Tout en vérifiant la couleur de la ligne, bobinez la ligne en gardant 50m sortis.

9. Appuyez sur le bouton 'RESET' pendant 2 secondes. Le compteur du bas affiche 100.



10. Augmentez la tension. Tout en vérifiant la couleur de la ligne, bobinez la ligne en gardant 50m sortis.

11. Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton 'RESET'. 0.0 apparaît. La procédure d'enregistrement est terminée.




1. Ne pas bobiner entièrement la ligne sur le moulinet cela peut entraîner un mauvais calcul de la longueur ; Positionner le moulinet sur 'OFF' puis finir le bobinage manuellement lorsque vous atteignez la fin de la ligne.

Si 'Err' apparaît, appuyez de nouveau sur le bouton 'RESET' et renouvelez l'opération.

Données d'enregistrement (le diamètre est connu)


Cette procédure permet de réenregistrer les données après la ligne principale a été rembobinée sur la bobine. Cela nécessite une ligne principale d'une longueur connue de 100m ou plus.

1. Connecter le moulinet à la batterie.
2. PAppuyez simultanément pendant 5 secondes sur les boutons 'Compteur d'inversion' et 'MODE (Remontée par palier/Jerk)'.
 - Gardez les boutons enfoncés même après l'activation de l'alarme (au bout de 2 secondes). Au bout de 5 secondes, l'écran d'alimentation de la ligne apparaît. Le compteur passe en mode d'enregistrement des données de la ligne. Ensuite, appuyez sur le bouton 'MODE' pour que 'P1' se mette à clignoter.




Données d'enregistrement (le diamètre est connu)

3. Appuyez sur le bouton 'MODE (Remontée par palier/Jerk)' pour faire apparaître l'écran 2 de l'enregistrement des données du backing. 'P3' se met à clignoter.




4. Sortez 50m de ligne supplémentaires.

5. Appuyez sur le bouton 'RESET' pendant 2 secondes. '100' s'affiche en bas du compteur.



6. Sortez 50m de ligne supplémentaires.

7. Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton 'RESET'. '100.0' s'affiche en haut du compteur.



8. Remontez les 100m de ligne sortis. C'est la fin de la procédure.



Attention

1. Ne pas bobiner entièrement la ligne sur le moulinet cela peut entraîner un mauvais calcul de la longueur ; Positionner le moulinet sur 'OFF' puis finir le bobinage manuellement lorsque vous atteignez la fin de la ligne.

Si 'Err' apparaît, appuyez de nouveau sur le bouton 'RESET' et renouvelez l'opération.

Enregistrement des fonctions (1. Mode enregistrement)

Comment enregistrer les fonctions les plus utiles

1. Plusieurs fonctions sont disponibles dans l'écran 'MODE'.
2. Utiliser le bras de levier et enregistrer à l'aide du bouton 'MODE'.


1. Maintenez les boutons 'Compteur d'inversion' et 'MODE (Remontée par palier/Jerk)' enfoncés simultanément pendant 2 secondes.

2. Appuyez sur le bouton 'MODE' afin de choisir une fonction. À chaque pression sur le bouton 'MODE', l'écran passe à la fonction suivante.

-En maintenant le bouton 'MODE' enfoncé, les écrans défilent vite et vous permettent de trouver rapidement l'écran de la profondeur.



- Pour chaque écran, le réglage initial peut être conservé en appuyant sur le bouton 'RESET'.

- Une fois les données enregistrées, elles sont mises en mémoire jusqu'à la prochaine utilisation.



3. Utiliser le bras de levier pour afficher les nombres.

Selon la position du bras de levier (du plus lent au plus rapide), le défilement des numéros est plus ou moins rapide.




4. Presser 'MODE' pour compléter l'enregistrement.


-Lorsque l'écran indique le mode suivant, l'enregistrement est effectué.

-Pour voir le compteur de profondeur plus rapidement, maintenir le bouton 'MODE' appuyé.


-En pressant le bouton 'RESET', tous les éléments reviennent à leur valeur d'enregistrement par défaut.




Enregistrement des fonctions (1. Mode enregistrement)




Remarque)
 Lorsque le bouton 'Remontée par palier/Jerk' est enregistré sur la fonction 'jerk', l'écran de sélection des diverses fonctions du jerk s'affiche en premier.



Bouton 'Compteur d'inversion' et bouton 'MODE (Remontée par palier/Jerk)'
 Remarque)
 Pour l'utilisation de ces boutons, voir le schéma à droite.



Enregistrement des fonctions (1. Mode enregistrement)




Enregistrement des fonctions (2. Avant de pêcher)

Enregistrer la profondeur à partir de la surface


Avant de commencer à pêcher, assurez-vous que le compteur soit à zéro à partir de la surface de l'eau. Ce point est important pour pêcher à la bonne profondeur.

1. Une fois la canne prête à pêcher, effectuer le branchement du moulinet à la batterie.
2. Fixer la canne à sa position de pêche.



3. Une fois votre montage à la surface de l'eau, appuyer sur 'RESET' (La remise à 'zéro' se fait à la surface)

L'écran indique 0.0 et le sigle 船止 clignote.



⚠ Attention

1. Lorsqu'une nouvelle ligne est bobinée ou si la ligne est serrée sur le moulinet, il peut y avoir un écart entre la surface à l'écran et la surface réelle. Dans ce cas, réinitialiser la profondeur à la surface.

En cas de rupture de ligne.....

- En cas de rupture, procéder comme suit:
- Rembobiner la ligne jusqu'au scion et appuyer sur 'RESET' pendant 3 secondes. L'écran indique 0.0 .
- A l'aide de cette procédure, l'enregistrement est corrigé.
- Excepté pour cette révision, ne pas utiliser cette procédure, sinon le compteur ne sera pas précis.

Enregistrement des fonctions (3. Fonction 'Arrêt automatique')

Arrêt automatique

Le moulinet s'arrête automatiquement près de la surface sans aucune intervention de votre part.

- Cette fonction s'applique à tous les modes de pêche. Remontée à l'aide du bras de levier, fonction 'jerk', avec un feeder, avec remontée par paliers etc....
- Une fois le montage prêt, remettre le compteur de profondeur à zéro à l'aide du bouton 'RESET' Le sigle  apparaît sur l'écran. (Remise à 'zéro' à la surface)
- Sans appuyer sur le bouton 'RESET', le bobinage s'arrête à 5m de profondeur.
- En appuyant sur le bouton 'RESET', l'alarme se déclenche tous les 2m à partir de 8m de profondeur et l'arrêt automatique se fait à 2m.
- Quand l'arrêt automatique est programmé, l'alarme se déclenche tous les 2m à partir de 6m et l'arrêt se fait à la profondeur enregistrée.
- Après l'arrêt automatique, le bras de levier peut être utilisé jusqu'à 0.00. Cependant, au dessus de 0.0 le bras de levier et la remontée par palier ne peuvent être utilisés tant que le bouton 'RESET' n'a pas été appuyé.
- Selon la gîte du bateau et le poids du plomb, l'arrêt automatique peut être modifié. Dans ce cas il faut augmenter la profondeur de l'arrêt.
- Lorsque le poids de la canne à pêche change de façon significative à une profondeur de 100m ou plus, l'engin peut se prendre dans la canne à pêche, provoquant des dégâts dus au manque de précision de l'enregistrement de l'arrêt automatique. Si tel est le cas fixez une longueur suffisante lors de l'enregistrement des données de l'arrêt automatique.
- La longueur de la fonction arrêt automatique applicable à chaque bateau peut être ajustée tous les 10 cm, entre 1 m et 5 m à partir de la valeur par défaut. (valeur réglée sur 0.0)
- Une élongation de la ligne peut provoquer une mauvaise lecture des données à la surface. Remettez tout simplement votre compteur à zéro à la surface.

Enregistrer la fonction 'Arrêt automatique'

1. Ajuster la longueur de ligne à votre convenance pour attraper le montage convenablement. Le dessin montre une longueur de 1m80.

- La longueur de la fonction arrêt automatique applicable à chaque bateau peut être ajustée tous les 10 cm, entre 1 m et 5 m.



Vérifications et changement de plomb, etc.



Conseil pratique

2. A l'enregistrement de la longueur, appuyer 2 secondes sur le bouton 'Inverser compteur'.

Lorsqu'il clignote, cette procédure est terminée.

Le réglage par défaut est à 2m. Sans appuyer sur le bouton 'RESET', le moulinet s'arrêtera à la profondeur de 5m.

Lorsque le sigle  clignote, la procédure est enregistrée.



Poussée pendant 2 secondes


Enregistrement des fonctions (4. Inversion du compteur)

Inversion du compteur


Deux compteurs valent mieux qu'un! Ce moulinet peut indiquer la profondeur à partir de la surface et à partir du fond.

L'exemple suivant montre pour une profondeur totale de 100m, la position du poisson à 94m de la surface et à 6m du fond.

1. Libérer la ligne vers le fond.



2. Une fois au fond, enclencher le moulinet et faire un tour de manivelle.



3. Après avoir bobiné le surplus de ligne, appuyer sur le bouton 'INVERSION DU COMPTEUR' et rembobiner 6m de ligne.

En pressant le bouton d'inversion du compteur, la partie basse est mise à zéro. Bobiner jusqu'à la hauteur souhaitée.

Le compteur se met à defiler à partir de 0.




Enregistrement des fonctions (5. Winding up Mode at Constant Speed)

Mode de déroulement de la ligne à vitesse constante


En principe, la vitesse de remontée est ralentie lorsque l'on ajoute du poids au moulinet mais, avec cette fonction de remontée à vitesse constante, il est possible de rembobiner la ligne quelque soit le poids appliqué au moulinet.

1. Pour ajuster le mode de remontée de la ligne à vitesse constante, appuyez sur le bouton 'Compteur d'inversion' pendant 2 secondes lors de la remontée automatique de la ligne.
 - Cela permet de maintenir une vitesse de remontée constante même en surchargeant le moulinet.
 - L'alarme se déclenche et le cadre autour du chiffre clignote.
 - La fonction de remontée à vitesse rapide se désactive avec le levier de puissance.




Comment modifier les données du moteur



1. Enfoncez simultanément pendant 2 secondes les boutons 'Compteur d'inversion' et 'MODE (Remontée par palier/Jerk)'.



2. Appuyez sur le bouton 'MODE (Remontée par palier/Jerk)' jusqu'à l'apparition de l'écran de la remontée à vitesse constante.




3. Modifiez les données à l'aide du levier de puissance.




Valeur par défaut

Augmentation des fluctuations des données du moteur.
 - Dans le cadre d'une pêche aux poissons agiles avec une grosse tresse.



Diminution des fluctuations des données du moteur.
 - Dans le cadre d'une pêche aux poissons sensibles avec un monofilament.




Enregistrement des fonctions (6. Dandine (Jerk))

Dandine (Jerk)

Cette fonction est pratique pour laisser le moulinet agir seul.

1. Appuyez simultanément pendant 2 secondes sur les boutons 'Compteur d'inversion' et 'MODE (Remontée par palier/Jerk)' jusqu'à l'apparition de l'écran ' チヨイ巻 ' ou 'Remontée par palier'.

- Lorsque la mode 'jerk' est sélectionné, la fonction de remontée par palier est inactive.
- Le moulinet est pré-enregistré sur la fonction 'Remontée par palier'.




Remontée/Jerk

2. Le mode de 'jerk' est sélectionné à l'aide du bras de levier.


Les indications apparaissent dans l'ordre suivant;
Etapes (段) → Longueur (尺) → Temps d'arrêt (待秒) → Position(H),



Jerking



3. En appuyant sur le bouton 'MODE' l'écran suivant apparaît et l'enregistrement précédent est confirmé.



Ecart entre chaque Jerkng

4. Enregistrer les autres fonctions, longueur, temps d'arrêt, et position (m) de la même façon.




Temps d'arrêt

- Un appui long sur le bouton 'MODE' laisse apparaître l'écran de profondeur plus rapidement.

5. Le mode 'jerk' s'active à l'aide du levier de puissance après avoir enfoncé le bouton 'Remontée par palier/Jerk'.

Sur l'écran, ' シャクリ ' clignote.
(Durant la remontée, ' シャクリ ' clignote.)
(Réglez la vitesse du jerk à l'aide du levier de puissance)



Enregistrement des fonctions (6. Dandine (Jerk))

Dandine/Jigging

Vous pouvez sélectionner différents types de jerk. (voir pages précédentes)

1. Position

Vous pouvez sélectionner le nombre d'étapes.



(Choix idéal)

Une étape	Deux étapes	Trois étapes	Tableau principal

Le tableau 123 par défaut est la méthode pour laquelle le nombre d'étapes est sélectionné automatiquement par l'ordinateur du moulinet.

A : 4 seconds stop
B : 0.4 seconds stop

2. Longuer du 'jerk'

Vous pouvez sélectionner la longueur de ligne enroulée pendant un 'jerk'. Selon le poids du plomb, la vitesse de remontée, la longueur du jerk peut être déréglée.

Le choix de la longueur est de 50cm minimum à 10m maxi (par tranches de 50cm).

*L'indicateur 'n' en bas à gauche du compteur correspond à la longueur du 'jerk'.




(meilleur choix)

Enregistrement des fonctions (6. Dandine (Jerk))


3. Temps d'arrêt

Vous pouvez choisir le temps d'arrêt entre deux jerks. Ce temps est établi en secondes.



Exemple)

Trois étapes toutes les 5 secondes.



(Choix idéal)



- Si le temps sélectionné est plus long que le temps pour la pêche au feeder, c'est ce dernier qui prend la priorité.




4. Position du jerk

La position de profondeur de 'Jerk' se fait selon votre choix. La profondeur est ajustable mètre par mètre. Si la position est à zéro, le jerk s'effectuera jusqu'à l'arrêt automatique.

*L'indicateur 'H' en bas à gauche du compteur correspond au temps d'arrêt entre deux 'jerk'.




(Choix idéal)



Exemple)

Position à 20m.



Enregistrement des fonctions (7. Déroulement de la ligne)

Déroulement de la ligne


Le moteur assiste la rotation de la bobine pendant le déroulement de la ligne.

- The line feeding mechanism begins to work at a depth of 2.5 m below the pre-set auto stop depth.
- La vitesse de descente est ajustable de 'lent' à 'rapide' (32 niveaux disponibles). Vous pouvez programmer la vitesse à l'aide du bouton 'MODE'.
- Lorsque le déroulement de la ligne est stoppé par exemple par un jeu etc..., il est impossible de la faire redémarrer.

1. Appuyez simultanément pendant 2 secondes sur les boutons 'Compteur d'inversion' et 'MODE (Remontée par palier/Jerk)'. L'écran de l'enregistrement des paramètres apparaît. Appuyez sur le bouton 'MODE'. Le sigle '糸送' apparaît. Il est pré-enregistré sur 10.


2. Enregistrez les données à l'aide du levier de puissance.

3. Appuyez sur le bouton 'MODE' jusqu'à l'apparition de l'écran de la profondeur. Cela termine l'opération.
(Si le réglage est fait sur 0.0, le sigle '糸送' disparaît.)




(Ajustement du déroulement de la ligne)

2



3



Lorsque le frein est enclenché durant le déroulement de la ligne (fonction moteur), la ligne peut se prendre dans le moulinet.

1. Lorsque l'engin est trop léger ou la vitesse de déroulement trop rapide, la ligne peut se dérouler d'une manière excessive.


2. Un déroulement excessif ne pose aucun problème particulier mais, si cela vous gêne, diminuer la vitesse du déroulement ou bien désactiver la fonction déroulement de la ligne.

Enregistrement des fonctions (8. Durée)


Durée

Les nombres qui s'affichent en bas de l'écran du timer indique le temps restant avant l'arrêt automatique. Cette fonction est très utile pour établir la cadence d'une série de lancers.

- On obtient l'indication du temps passé après la présentation du montage. Elle peut être utilisée pour pêcher au feeder, en mode jerk ou pour enrouler la ligne.
- Le timer se met en marche automatiquement lorsque le compteur de la surface de l'eau indique 7.0 m (il est impossible de désactiver l'écran du minuteur).
- L'affichage du timer disparaîtra lorsque la ligne atteindra la position 'auto-stop'.
- Les segments autour du nombre affiché en bas à gauche de l'écran clignotent à tour de rôle.



* Le nombre en bas à gauche de l'écran représente les secondes lorsqu'il est inférieur à 60 et les minutes lorsqu'il est supérieur à 60.



Le cadre externe représente 10 secondes par segment.



1. En *inversant le compteur*, le timer repart à 0.0.

Attention

Enregistrement des fonctions (9. Remontée automatique)

Remontée automatique

Lorsque le pré-enregistrement d'un lancer est fixé à 5 minutes, le moulinet fera remonter la ligne automatiquement à une vitesse rapide et au bout de 5 minutes, il est prêt pour le lancer suivant. Il est toujours possible de fixer l'heure de la remontée avec le timer, sauf en cas de remontée automatique.

1. Appuyez simultanément pendant 2 secondes sur les boutons 'Compteur d'inversion' et 'MODE'. ' **チヨイ巻** ' apparaît sur l'écran.
2. Appuyez sur le bouton 'MODE (Remontée par palier/Jerk)' jusqu'à l'apparition de l'écran de réglage du timer.



Conseil pratique

Le 'timer' permet de pêcher efficacement, car le moulinet fonctionne au bon moment.



3. Réglez les minutes avec le levier de puissance. (Sur la figure ci-contre, le réglage a été fait sur 3 minutes)

4. Appuyez sur le bouton 'MODE' jusqu'à l'apparition de l'écran de la profondeur afin de terminer l'opération.




- L'indicateur ' **タイマー** ' s'affiche sur l'écran.
- Appuyez et gardez enfoncé le bouton 'MODE'. Cela permet de revenir rapidement à l'écran de la profondeur.

Appuyez sur le bouton 'Compteur d'inversion' pour confirmer l'enregistrement du temps fixé.

5. Quand le temps fixé est passé, le moulinet rembobine automatiquement la ligne jusqu'au point d'arrêt automatique. Avant la remontée, un signal sonore se déclenche et le rembobinage s'effectue à une vitesse rapide. (Lorsque l'alarme est désactivée, aucun signal sonore ne se fait entendre.)



(Écran de réglage du timer)



Enregistrement des fonctions (10. Révision)


Révision

You can recalibrate the counter should it not indicate an accurate depth compared to depth markings on your line.

L'exemple ci-contre montre le cas où le compteur indique 103m alors que les repères de couleur couleurs de ligne indiquent 100m.

1. Presser 6 fois le bouton 'MODE' pour afficher le temps total de pêche et la longueur totale de fil bobiné.

2. Presser 'MODE' et 'RESET' en même temps pendant 2 secondes. Vous avez accès à l'écran de révision.



Le réglage par défaut est HI: 0.



3. Pousser le bras de levier jusqu'à la position 100.0. (Occasionnellement le chiffre exact est difficile à obtenir.)

Lorsque le compteur ne s'arrête pas sur 100.0, réglez-le sur un nombre avoisinant.




4. Une fois atteint le chiffre 100.0, presser 'MODE' pour revenir à l'écran de profondeur. Avec cette procédure l'inversion de compteur est remise à zéro. Sur l'écran de révision, en appuyant sur 'RESET' on revient aux valeurs non révisées.



Profondeur



Revision



Fonctions utiles

Alarmes diverses

De nombreuses informations sont disponibles via l'alarme.

Alarme du bras de levier

- Le bras de levier en position 'Maxi' et en position 'OFF' déclenche l'alarme.



Alarme 'Arrêt automatique'

- Pendant la remontée, l'alarme se déclenche tous les 2m, à partir de 6m. A l'arrêt final, l'alarme émet un long signal sonore.

Alerte de profondeur de pêche

- L'alarme se déclenche tous les 2m, 6m avant d'atteindre la profondeur de pêche programmée. Un signal sonore long est émis une fois la profondeur atteinte.

(Tant que le ligne n'a pas atteint 6m à partir de la profondeur mémorisée, l'alarme ne se déclenche pas.)

Bip sonore

- Chaque pression sur un bouton déclenche un signal sonore qui confirme la manipulation.

(L'alarme peut être désactivée avec la fonction 'MODE'.)

Alarme en cas de survoltage

- En cas de survoltage, l'alarme se déclenche en continu. Déconnecter immédiatement le moulinet.

Alarme du timer

- La remontée en pêche au feeder est signalée par une alarme.

Activer et désactiver le signal sonore


Il est possible de désactiver le signal sonore.

Le réglage par défaut est ON.

Lorsque l'alarme est désactivée, aucun signal sonore ne se déclenche. Aucun bruit ne se fait entendre, même lors de la manipulation des divers boutons ou du levier de puissance.

1. Appuyez sur le bouton 'MODE' jusqu'à l'apparition de l'écran de réglage de l'alarme ON/OFF.
2. Activez le levier de puissance pour désactiver l'alarme.
3. Tenez enfoncé le bouton 'Remontée par palier' afin que l'écran de la profondeur s'affiche pour terminer l'opération.

* Tous les signaux sonores des diverses alarmes : levier de puissance, boutons, alarme du bateau etc... sont désactivés.




Eclairage de l'écran

L'éclairage de l'écran favorise la lecture tôt le matin ou en pêchant la nuit.

L'éclairage de l'écran favorise la lecture tôt le matin ou en pêchant la nuit.

- Tant que le moulinet est connecté à la batterie, l'écran reste lumineux.



Liste de specifications

Liste de specifications

Nom	LEOBRITZ 500 MM		
Code du produit	40801271		
Ratio (Récupération manuelle)	2.9 : 1		
Poids (g/oz)	760 g / 26.8 oz		
Puissance de frein maxi (kg/lb)	8 kg/17.6 lb		
Capacité (m)	DAIWA BRAIDED	MONO	BRAIDED
	PE4(55lb)-470m(510yds)	25lb-330m(360yds)	40lb-470m(510yds)
	PE5(70lb)-350m(380yds)	30lb-240m(260yds)	50lb-350m(380yds)
	PE6(80lb)-300m(330yds)	—————	60lb-300m(330yds)
Roulements à billes	11		
Voltage	DC 12 V – 16.8 V		
Vitesse maximale (sans poids)	200 m / min		
Vitesse normale maximum (avec 1.0kg)	Environ 170 m / min		
Puissance maxi	25 kgf		
Consommation (Ampères)	À vide	3.0	
	En pêche	9.0	
	Max	15.0	
Changement de vitesse	Sans charge	0 – 200 m / min (continuous shifting)	

- La grande vitesse est la vitesse maximum sans charge avec une bobine complètement remplie.
- La vitesse normale est calculée avec une charge de 1.0Kg pour environ 100m de fil bobiné.
- La puissance maxi instantanée en 12V est égale au plus petit radius de la bobine.


Compteur

Indication de profondeur	Compteur Haut : 0.0 – 999.9 m Compteur Bas : -99.9 – 999.9 m
Utilisation	Entre -10° et +60° (Degrés centigrades)

Les spécifications indiquées peuvent changer sans notification en vue d'améliorer le produit.

Liste des pièces

LEOBRITZ 500 MM



LEOBRITZ 500 MM

No.	Parts No.	Parties Nomment	No.	Parts No.	Parties Nomment	No.	Parts No.	Parties Nomment
1	6G853309	MODULE	50	6G852501	AXE	95	6F673601	RONDELLE DE RESSORT DE FREIN
2	6G853603	PLAQUE LATÉRALE	51	6B864101	CLIPS	96	6F862901	FREIN
3	6G876101	JOINT THORIQUÉ	52	63207601	CLIPS	97	6B747702	RESSORT DE FREIN
4	6G876201	ECROU	53	6F861701	CAME	98	6F863018	FREIN ETOILE
5	6F661002	BOUCHON CONNECTEUR	54	6G853201	RESSORT DE RONDELLE	99	6F863202	COLLIER DE MANIVELLE
6	6F658501	PROTECTION DE CABLE'A'	55	6H300601	PLAQUE PORTE MOULINET	100	6H300701	MANIVELLE
7	6F657701	PROTECTION DE CABLE'B'	56	6G271101	VIS'A'	101	6B862102	ECROU DE MANIVELLE
8	6F657501	PROTECTION DE CABLE'C'	57	6G205101	VIS'B'	102	6F471207	BOUCHON DE MANIVELLE
9	6G876301	VIS DE MAINTIEN	58	6G907801	COLLIER	103	62018327	CABLE
11	63205901	MAINTIEN	59	6F861416	LEVIER D'EMBRAYAGE	104	6G256401	RONDELLE
12	63716905	RONDELLE	60	6G139601	ECROU'A'	105	6B679308	VIS
13	6F467201	BAGUER	61	6F862301	BRAS DE LEVIER	107	6G971401	ENTRETOISE
14	6G851804	BATI	62	63424004	ECROU'B'	108	6G989901	COLLIER
15	63516401	VIS'A'	63	6F862801	COUVERCLE	110	6H298901	RESSORT
16	6G851901	ROUE INTERMEDIARE'A'	64	6E286003	GUIDE FIL	111	6H300301	AXE
17	6G539402	RONDELLE	65	6G691903	VIS DE BATI	112	6B536104	RONDELLE
18	6G171402	VIS	66	6G855301	ECROU	113	6B339801	CLIPS
19	6G855901	PROTECTION	67	6G855401	ROUE INTERMEDIARE'B'	115	6G694201	RONDELLE
20	6H298101	MOTEUR	68	6G855102	FLASQUE	116	63754100	RONDELLE
21	6G852601	ROULEMENT À BILLES	69	6B554301	RONDELLE	200	6Y493803	MANUEL CD-R
23	6H299201	BOBINE	70	63522510	VIS			
24	6H299401	ENGRENAGE'A' DE BOBINE	71	6F597201	CLIQUET ANTI-RETOUR			
25	6G281601	COLLIER	72	6F860301	RESSORT ANTI-RETOUR			
26	6H299901	PIGNON	73	6G854401	RESSORT			
29	6G854901	FLASQUE DE BOBINE	74	6G855501	PLAQUE DE BATI			
30	6B395505	VIS DE BOBINE	75	6E252102	BATI			
31	6G205500	JOINT	76	6E037704	RONDELLE			
32	6G055101	ROULEMENT À BILLES	77	6F935201	RESSORT			
33	6F467201	PALIER D'AXE	78	6G855601	PIGNON			
34	63716905	RONDELLE	79	6F939701	VIS DE FLASQUE			
35	6G852401	ENGRENAGE	80	63207601	MAINTIEN			
36	63205901	MAINTIEN	81	6F481201	RONDELLE'A'			
37	6G676801	COLLIER	82	6F716101	COLLIER			
38	6E529803	RONDELLE	83	6H300101	ARBRE DE COMMANDE			
39	6G856101	ENGRENAGE	84	6H310301	CLIQUET			
40	6G856001	AXE	85	6H312401	RONDELLE'A'			
41	6F853602	RONDELLE'A'	86	6F657801	O RING			
42	6F853501	RONDELLE'B'	87	6G855701	ROUE DE COMMANDE			
43	63749102	RONDELLE'C'	88	6F055403	RONDELLE DE DISQUE DE FREIN			
44	6G852301	AXE	89	6F796302	RONDELLE DE FREIN			
45	6G852201	PROTECTION OSCILLATION	90	6F796101	RONDELLE			
46	6F553601	BRAS DE LEVIER	91	6F657801	O RING			
47	61220601	CLIQUET DE BRAS DE LEVIER	92	6F827001	PROTECTION COLLIER DE FREIN			
48	6F950200	RONDELLE	93	6H300401	COLLIER DE FREIN			
49	6E354101	ECROU	94	6G055101	COLLIER DE FREIN			

Selon le modèle acheté, vous pouvez rencontrer certaines différences. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Disfonctionnements

Symptomes	Causes éventuelles	Que faire	Ref. page
Le moteur ne s'enclenche pas.	Le compteur est à 0.0 m.	C'est normal. C'est la fonction pour éviter le sur bobinage. Presser le bouton 'RESET' pour continuer.	19
	Le levier n'est pas sur la position 'OFF'.	Tirer le bras sur 'OFF' pour démarrer l'enroulement.	8
	Alimentation défectueuse.	Utiliser une source d'alimentation appropriée (batterie en charge)	2
L'écran est faible.	La batterie se vide.	Recharger la batterie.	2
	Le cordon est déconnecté.	Replacer le cordon.	4
	Le branchement est mauvais.	Connecter les câbles correctement.	2
Le compteur inverse n'apparaît pas.	Le compteur d'inversion n'est pas réglé.	Le réglage initial prévoit que l'on appuie sur le bouton 'Compteur d'inversion' pour que la fonction du compteur s'active.	5 20
La fonction 'jerk' ne s'active pas même en appuyant sur le bouton.	La vitesse est réglée sur 0 ou bien c'est l'écran 'jerk' qui s'affiche.	Enclenchez la fonction 'MODE' pour régler la vitesse lorsque l'écran 'Remontée par palier' est affiché.	15-17
La fonction 'Jerk' ne s'active pas.	Le bras de levier est sur 'OFF'.	Appuyer sur le bras de levier.	15-17
	Le mode 'remontée par palier' est sélectionné.	Sélectionner la fonction 'Jerk' en appuyant sur 'MODE'.	22-24
Le moulinet a des à-coups.	Voltage faible.	Remplacer la batterie ou la recharger.	2
La fonction 'arrêt automatique' ne marche pas.	Vous n'avez pas appuyé sur le bouton 'RESET'.	Presser 'RESET' pour enregistrer la profondeur à zero à la surface.	2 18
	Erreur dûe au poids du lest ou au roulis du bateau.	Ajuster les paramètres de la fonction auto-stop.	19
	Elongation de la ligne.	Ajuster le compteur de profondeur à la surface.	18
Erreur de compteur.	Elongation de la ligne.	- Mettre le compteur à zéro. - Reviser l'écran. - Enregistrer les données à nouveau.	18 28 9-14
	Pendant la pêche, la ligne à été accidentellement rembobinée alors qu'elle était en position OFF.	Enregistrez de nouveau les données.	9-14
	En sortant la ligne, le bouton 'RESET' a été enfoncé par mégarde pendant un certain temps.	Enregistrez de nouveau les données.	9-14
	En cours de rectification, le compteur a été réglé sur un chiffre élevé.	Annuler la rectification.	28
L'alarme ne se déclenche pas.	L'alarme est désactivée.	Enregistrez les paramètres pour activer l'alarme.	15-17 29

Pour toute opération de maintien, contacter votre revendeur qui seul est habilité à nous transmettre le moulinet pour réparation, révision ou commande de pièces.

Reference/Référence/Hinweis Instrucciones/Riferimenti

COMPANY NAME	DAIWA SPORTS LIMITED
ADDRESS	Netherton Industrial Estate, Wishaw ML2 0EY, Lanarkshire, Scotland, U.K.
TEL NO.	01698-355-723
Web Address	http://www.daiwasports.co.uk/

COMPANY NAME	DAIWA FRANCE S.A.S
ADDRESS	25 BOULEVARD INDUSTRIEL BP 30208 76304 SOTTEVILLE LES ROUEN CEDEX. FRANCE
TEL NO.	02-32-91-96-50
Web Address	http://www.daiwa-france.fr/

COMPANY NAME	DAIWA CORMORAN SPORTARTIKEL-VERTRIEB GmbH
ADDRESS	Industriestrasse 28 82194 Groebenzell GERMANY
TEL NO.	08142-5005-0
Web Address	http://www.daiwa-cormoran.info/

COMPANY NAME	Daiwa Corporation
ADDRESS	11137 Warland Drive Cypress, CA 90630
TEL NO.	+1-(562) 375-6800
Web Address	http://www.daiwa.com/

COMPANY NAME	Daiwa Australia Pty. Ltd
ADDRESS	Unit K, 134 – 140 Old Pittwater Rd, Brookvale NSW 2100
TEL NO.	+61 (02) 8644 8644
Web Address	http://daiwafishing.com.au/

LIMITED WARRANTY TERMS

WARRANTY WILL EXPIRE WHEN ONE OF THE FOLLOWING HAS BEEN SURPASSED.

*ONE YEAR FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE.

*200 TOTAL HOURS OF USE.

GARANTIE

LA GARANTIE EXPIRE LORSQUE L'ON ATTEINT

*SOIT 1 AN APRES L'ACHAT

*SOIT 200 H D'UTILISATION

TERMINOS DE GARANTÍA LIMITADOS

La garantía caducará cuando algo de lo siguiente se haya sido superado.

*Un año de la fecha de la compra original

*200 horas totales de uso