


MARINEPOWER 3000-24V

MODE D'EMPLOI

Merci d'avoir acheté ce moulinet MARINE POWER 3000-24V. Lisez attentivement ce manuel pour utiliser au mieux toutes les fonctions qu'offre ce moulinet. Conservez précieusement ce manuel pour vos utilisations futures.



Référence



Index

Précautions	1
Notice de sécurité	1
Alimentation	2,3
Connecter le moulinet avec la source d'alimentation	2
Batterie	3
Indicateur de batterie	3
Procédures de maintenance	4,5
A propos de la maintenance	4
Procédures de maintenance	4
Utilisation et maintenance du cordon d'alimentation	5
Maintenance du cordon	5
Autres points de maintenance	5
Noms et fonction des pièces	6,7
Noms des boutons et écran	8,9
Données d'enregistrement	10-13
Longueur connue	10,11
Backing	12,13
Avant de pêcher	14
Enregistrement des fonctions	15-18
1. Fonction 'Arrêt automatique'	15
2. Inversion du compteur	16
3. Révision	17
4. Correction des données	18
Fonctions utiles	19
Alarmes diverses	19
Eclairage de l'écran	19
Fixation de l'étrier	20
Caractéristiques techniques	21
Liste des pièces	22
Disfonctionnements	23


Précautions

Notice de sécurité

Danger		<ol style="list-style-type: none">1. Prenez soin de ne pas vous pincer avec le guide fil, cela peut entraîner des dysfonctionnements du moulinet.2. Il est recommandé de monter le moulinet sur la canne avec l'étrier afin d'éviter la chute et la perte du moulinet pendant une partie de pêche.
		<ol style="list-style-type: none">1. Si votre plomb est accroché au fond, couper le fil plutôt que de tirer avec la canne.2. Conserver le moulinet dans un endroit sec après utilisation et séchage3. Ne pas faire tomber le moulinet pour éviter des dégâts importants.4. Ne pas toucher le fil pendant le bobinage. Vous pouvez vous couper gravement.5. Utiliser ce moulinet uniquement pour la pêche.6. Prenez soin de ne pas vous tâcher avec graisse de moulinet.7. Ne pas utiliser de câble acier comme ligne principale.
Attention		<ol style="list-style-type: none">1. Lorsque vous utilisez une source électrique différente de la batterie, prenez garde d'utiliser le bon voltage et la bonne puissance, sinon le moulinet peut chauffer et vous occasionner des brûlures.
		<ol style="list-style-type: none">1. Ne pas toucher la bobine pendant sa rotation.
		<ol style="list-style-type: none">1. Il est recommandé de ne pas démonter le moulinet vous-même.

Ne jamais bobiner la ligne entièrement



L'enroulement complet de la ligne peut provoquer des erreurs de synchronisation et endommager la manette d'enroulement. Si tel est le cas, vous devriez dévider la ligne et garnir à nouveau votre moulinet.



Alimentation

Connecter le moulinet avec la source d'alimentation

1. Ensuite, retirez le capuchon du connecteur et fixez le connecteur à la bobine du corps.



⚠ Attention

1. Au changement de batterie la mémoire reste active pendant environ 15 minutes, il n'est donc pas nécessaire de ré-initialiser les données pendant 15 minutes.

Sécurité

- En cas de lourde charge, un système de sécurité protège le moteur. Tant que ce système est actif, l'alarme sonore continue de fonctionner ; la sécurité reste active pendant 30 secondes et s'arrête automatiquement.

Sauvegarde de la mémoire


- En cas de déconnexion soudaine (débranchement, rupture de câble) les données du compteur sont conservées pendant une certaine période. Il suffit de rebrancher.
- Même si une coupure de courant arrive, les indications de l'écran au moment de la coupure sont conservées au moins 15 minutes. Il suffit simplement de rebrancher. Les indications réapparaîtront.

Note: si la batterie faiblit pendant que le moteur tourne, le moteur ne pourra pas redémarrer même en reconnectant les câbles.

Power source

Batterie

Le moulinet est conçu pour du courant DC24 Volt uniquement. Les sources de courant procurant une tension autre que du DC24 Volt ne peuvent pas être utilisées. Le courant fourni par un bateau peut être instable. Dans ce cas, nous recommandons l'utilisation d'une batterie marine compacte longue durée.



Vérifications importantes avant le départ.

- 1. Assurez-vous que votre batterie est bien chargée avant le départ.*
- 2. Vérifier que le bateau peut vous procurer le bon voltage si besoin. (raccordements, câbles, prises, etc....)*
- 3. L'oxydation des connecteurs peut empêcher le bon fonctionnement. Bien nettoyer les prises avant utilisation.*

Indicateur de batterie

En cours de marche, si le voltage est inférieur à 18Volts, la diode 'B' et la diode sur l'écran inférieur clignotent

Si ces diodes clignotent alors que le moteur n'est pas en marche, c'est que le voltage n'est pas suffisant. Dans ce cas, utiliser une batterie en pleine charge.



Voltage: 17.5V

Procédures de maintenance

A propos de la maintenance

C'est un moulinet lavable. Le rincer après chaque utilisation


Procédures de maintenance

1. Laver le moulinet avec une éponge douce et un détergent comme ceux utilisés pour la vaisselle. (Ne pas utiliser un détergent synthétique).

Ne pas utiliser de savon ou d'autres détergents. D'autres savons ou solutions peuvent endommager le moulinet à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. La solution peut endommager le revêtement extérieur du moulinet et peut faire couler de la graisse à l'intérieur du moulinet, créant un surplus de graisse.

2. Rincer le détergent sous l'eau. Bien rincer la bobine pour bien enlever les dépôts de sel. (Utiliser une eau en dessous de 30°).

3. Bien sécher le moulinet.



1. Ne pas immerger
2. Ne pas utiliser de solvants organiques comme le benzène.
3. Ne pas utiliser de brosse métallique et de poudre à polir.

Attention

- Ne lubrifiez jamais le roulement à billes MAG SEALED; ça peut endommager la fonctionnalité de MAG SEALED.
- Ne démontez jamais le moulinet ; ça peut endommager la fonctionnalité de MAG SEALED.

Attention

La haute résistance à la rouille et la poussière du roulement à billes de MAG SEALED est maintenue avec le fluide magnétique (MAG Oil) contenu à l'intérieur.


- Le MAG Oil peut s'infiltrer dans la surface du roulement parce que le fluide est rempli en abondance, mais cela n'affecte pas sa fonctionnalité.

(N'essuyez pas le fluide infiltré sur la surface.)

- Ne touchez ou essuyez jamais le roulement à billes MAG SEALED avec les doigts, l'étoffe, un coton-tige, etc. L'essuyage du MAG Oil peut endommager la fonctionnalité de MAG SEALED.

- Ne pas utiliser de graisse anti-corrosion. Cela peut réduire la durabilité des roulements et engrenages. A la place, il est préconisé d'utiliser la graisse 'Daiwa' pour lubrifier les engrenages et les pièces en mouvement.


Il est conseillé de faire examiner votre moulinet une fois par an par notre service après-vente ; (Service payant)



Procédures de maintenance


Utilisation et maintenance du cordon d'alimentation

Suivre les règles ci-dessous.



Maintenance du cordon


- Essuyer le cordon avec un chiffon humide et bien sécher.
- Sécher tout particulièrement les connecteurs sans leur protection
- Graisser les raccords lorsqu'ils sont bien secs.
- Stocker le câble débranché du moulinet.



Autres points de maintenance

- Ce moulinet est un instrument de précision qui utilise un circuit électrique et un moteur. Ne pas démonter le moulinet par vous même.
- Pour protéger le raccord, le couvrir avec le capuchon de protection du raccord quand le moulinet n'est pas utilisé.
- Un cordon endommagé peut causer un court circuit. Remplacer le cordon tous les deux ans.

Nom et fonction des pièces



⑥ Accessoires


Cordon



Sac de protection



Clé multifonctions




Etrier de canne



Nom et fonction des pièces


1 levier de puissance

- Vous pouvez ajuster librement la puissance de remontée ou la vitesse de remontée avec ce levier.
- Appuyer sur le levier augmente la vitesse.
- En tirant sur le levier, on réduit la puissance et la vitesse de remontée.
- Vérifiez que le levier est à la position minimum pour commencer à bobiner la ligne. Un 'bip' sonore signale la position minimum.
- Utiliser le levier de puissance pour ajuster les valeurs numériques des différentes fonctions.
- Augmenter la puissance au maximum pour augmenter les valeurs.
- Réduire la puissance pour diminuer les valeurs.




2 Levier de frein

- En tirant sur le levier, vous réduisez la force de freinage jusqu'à rendre la bobine libre.
- En appuyant sur le levier vous augmentez la puissance de freinage
- Le levier permet d'ajuster la puissance de freinage selon les besoins.




3 Bouton de pré-sélection du frein

- Positionner le bras de levier sur 'Bobine libre', puis ajuster le bouton afin d'obtenir une rotation douce de la bobine.
- En serrant le bouton, vous augmentez la pression sur la bobine.
- Attention de ne pas trop serrer le bouton afin de maintenir une rotation correcte de la bobine. Trop de pression empêcherait la rotation de la bobine.
- A l'aide de ce bouton il est facile de régler la rotation de la bobine pendant la pêche.




4 Cliquet

- Cliquet bruiteur sur position 'On' pendant la rotation de la bobine



5 Level wind

- Le guide fil permet de bobiner la ligne sur la bobine avec régularité.
- Il est possible que le fil ne s'enroule pas régulièrement en fonction de certaines circonstances par exemple l'écart entre le guide fil et la ligne. Dans ce cas vous pouvez ajuster la régularité du bobinage avec le doigt.
- A la fin de l'enroulement, il se peut que le guide fil ne soit pas parfaitement aligné avec le fil sur la bobine. Cela peut freiner le déroulement de la ligne lorsque la bobine est libre. Positionner le guide fil au milieu de la bobine pour optimiser le déroulement de la ligne.
- Accrocher un émerillon dans le mécanisme d'enroulement peut causer des éraflures ou des dégâts. Faire attention de ne pas accrocher le montage dans le mécanisme d'enroulement.




Noms des boutons et écran

BOUTON RESET

Ce bouton remet à zéro la profondeur. Appuyer sur ce bouton avant de commencer à pêcher. La remise à zéro de la profondeur est utilisée pour faire fonctionner l'arrêt automatique, le signe suivant **STP** apparaît.

Appuyer 5 secondes sur le bouton 'RESET' Ceci pour prévenir les erreurs de remise à zéro. Ne pas rester appuyé longtemps, hormis en cas de ligne cassée.



LAMPE TEMOIN D'ENROULEMENT



- La lampe reste active pendant l'utilisation du moulinet
- La lampe clignote lentement quand le système de sécurité va se déclencher
- La lampe clignote tant que la sécurité est active

BOUTON INVERSION DE COMPTEUR

Appuyer sur ce bouton remet le compteur dans la position basse de l'écran.

- Ceci vous laisse voir précisément et facilement la profondeur de pêche.

pour passer de l'écran de correction à l'écran de pêche totale en temps et longueur totale d'enroulement, maintenir le bouton d'inversion de compteur appuyé pendant 3 secondes ou plus.



Profondeur à partir de la surface

Ecran de revue des données




Longueur totale (km)

Total d' heures de pêche (H)



Retour au compteur de profondeur


Noms des boutons et écran



A propos du compteur et de l'écran

Les conditions suivantes rendent la lecture de l'écran difficile.



1. Avec l'utilisation de lunettes polarisantes.
2. Par un température inférieure à 10° l'hiver, ou par forte température (+60°)
3. Selon l'angle de la lumière la lecture peut être imprécise, cela n'affecte pas le bon fonctionnement du moulinet.



Données d'enregistrement (Longueur connue)


Voici une méthode d'enregistrement où l'affichage est indiqué sur l'écran en premier puis la longueur de ligne est ensuite bobinée.

1. Fixer la ligne comme indiqué précédemment.
2. Mettre le levier de puissance sur la position 'Minimum'.
3. Connecter les pinces à la batterie (24V DC).
4. Connecter le câble au moulinet (voir page 2).
5. Appuyer 5 secondes sur le bouton quand l'écran affiche 0.0°. Maintenir la pression même après que l'écran de revue de données s'affiche.



P1 clignotant s'affiche.

6. Pousser le levier de puissance en avant pour enrôler la ligne principale.
(Quand le levier de puissance est poussé en avant, un indicateur de tension apparaît sur l'écran).
En enrôlant la ligne, ajuster la tension de façon à ce que la valeur indiquée en bas à gauche de l'écran descende entre 5 et 7, avec le levier de puissance au maximum.
* Si la ligne ne s'enroule pas quand le levier de puissance est positionné sur MAX, enrôler la ligne avec une tension légèrement plus basse.




Données d'enregistrement (Longueur connue)


7. Après le bobinage tirer la manette sur la position 'OFF'.




1. Ne pas bobiner la ligne entièrement sur le moulinet, cela peut entraîner des erreurs de calcul. Mettez en position 'MIN' puis finissez le garnissage manuellement.




8. Pressez le bouton 'RESET' pendant 2 secondes, l'écran indique alors '1400' (enregistrement par défaut)



9. Entrer la longueur de la ligne à l'aide du levier. Sur la figure de droite, la longueur de la ligne est de 1000M.



10. Presser 'RESET' pendant 2 secondes pour activer l'alarme. Ce procédé complète la procédure et l'écran indique '0.0'. Si le signe 'Err' apparaît, appuyer une nouvelle fois le bouton 'RESET' et renouveler l'opération.



*Il peut être impossible de saisir l'information quand la longueur de la ligne est trop courte.




1. Ne pas enrouler la ligne en totalité sur la bobine, cela peut entraîner un mauvais alignement du guide fil et de la ligne et freiner le déroulement de la ligne par la suite.



Données d'enregistrement (Backing)

Pour une ligne de longueur supérieure à 200m et dont la longueur est connue.


1. Attacher le backing à la bobine en utilisant le 'pin' prévu à cet effet sur la bobine. L'utilisation du guide fil rend la tâche plus facile.
2. Mettre le levier de puissance sur la position 'Minimum'
3. Connecter les pinces à la batterie (24V DC).
4. Connecter le câble au moulinet (voir page 2).



5. Appuyer 5 secondes sur le bouton quand l'écran affiche 0.°
Maintenir la pression même après que l'écran de revue de données s'affiche




Ecran d'enregistrement



Ecran de revue de données

6. A l'affichage de l'écran, presser le bouton 'INVERSION DE COMPTEUR' pour faire apparaître l'écran d'enregistrement de backing.

P2 clignotant s'affiche.




Enregistrement du backing

7. Enrouler la ligne de réserve tout du long jusqu'à la fin tout en appliquant une tension.


En enroulant la ligne, ajuster la tension de manière à ce que la valeur indiquée en bas à gauche de l'écran descende entre 5 et 7, avec le levier de puissance au maximum.

* Si la ligne ne s'enroule pas quand le levier de puissance est positionné sur MAX, enrouler la ligne avec une tension légèrement plus basse.




Données d'enregistrement (Backing)


8. Relier le 'backing' à la ligne principale.




9. Appuyer sur le bouton 'RESET'.



10. En suivant les indications de couleur sur la ligne, enrouler jusqu'à 200m de fil.




11. Presser 'RESET' 2 secondes.
Le compteur indique 100 sur l'écran inférieur.




12. Prendre soin d'enrouler encore 100m de ligne.

13. Appuyer sur 'RESET' 2 secondes.
Le compteur indique 200 sur l'écran inférieur.



14. Bobiner les 100 m restant puis maintenir le bouton 'RESET' appuyé 2 secondes ou plus.



Attention


1. Ne pas bobiner entièrement la ligne sur le moulinet cela peut entraîner un mauvais calcul de la longueur ; Positionner le moulinet sur 'MIN' puis finir le bobinage manuellement lorsque vous atteignez la fin de la ligne.

Avant de pêcher


Enregistrer la profondeur à partir de la surface

Avant de commencer à pêcher, assurez-vous que le compteur soit à zéro à partir de la surface de l'eau. Cela vous permet de positionner votre montage à la profondeur souhaitée.

1. Connecter les câbles, puis libérer la bobine à l'aide du levier de frein, ensuite préparer votre montage.



2. Fixer la canne à sa position de pêche. Fixer la canne à sa position de pêche. L'écran indique 0.0.




1. Ne pas régler le niveau de la surface de l'eau sur 0, ou bien l'effectuer avant d'enfiler la ligne sur la canne à pêche peut entraîner des problèmes d'emmêlement en mode arrêt sur le bord du bateau.
2. Un changement de tension lors du rembobinage peut entraîner une modification de la position d'arrêt sur le bord du bateau.
Afin d'éviter les problèmes d'emmêlement, faites en sorte de sortir une longueur suffisante de ligne avant d'effectuer le réglage du niveau de la surface de l'eau.
3. Lorsqu'une nouvelle ligne est bobinée ou si la ligne est serrée sur le moulinet, il peut y avoir un écart entre la surface à l'écran et la surface réelle. Dans ce cas, réinitialiser la profondeur à la surface.
4. En cas de rupture, procéder comme suit. A une profondeur supérieure à 10m Presser le bouton 'RESET' 5 secondes


Enregistrement des fonctions (1. Fonction 'Arrêt automatique')

Ce moulinet est équipé d'une fonction 'auto-stop' qui arrête automatiquement le moteur jusqu'à un certain point de bobinage pendant la remontée pour éviter toute casse accidentelle.

- Il s'arrête à 1 mètres de profondeur, peu importe la longueur de ligne qui a été déroulée.
 - Programmer l'arrêt à 10m lorsque vous pêchez à moins de 400m de profondeur.
 - Programmer l'arrêt à 30m lorsque vous pêchez à plus de 400m de profondeur.
- Selon la tension du fil pendant les remontées précédentes, l'arrêt peut se faire à une hauteur différente. Dans ce cas programmez à nouveau la distance d'arrêt.
(Voir page14)



- Après l'arrêt automatique, le bras de levier peut être utilisé seulement quand l'écran indique 0.0.
- A partir de 0.0. presser le bouton 'RESET'.
Ce système évite la récupération accidentelle d'un bas de ligne .




Enregistrement des fonctions (2. Inversion du compteur)


Deux compteurs valent mieux qu'un! Ce moulinet peut indiquer la profondeur à partir de la surface et à partir du fond.

L'exemple suivant montre pour une profondeur totale de 100m, la position du poisson à 94m de la surface et à 6m du fond.

1. Positionner le levier de frein sur 'free' et laisser filer la ligne dans l'eau.




2. Après que le montage ait atteint le fond, régler la position du frein.



3. Après avoir bobiné le surplus de ligne, appuyer sur le bouton 'INVERSION DE COMPTEUR' et rembobiner 6m de ligne.

En pressant le bouton 'INVERSION DE COMPTEUR', la partie basse est mise à zéro. Bobiner jusqu'à la hauteur souhaitée.




Enregistrement des fonctions (3. Révision)


Vous pouvez réviser les enregistrements lorsque le compteur n'indique pas la bonne profondeur correspondante avec les repères de couleur sur la ligne.

L'exemple ci-contre montre le cas où le compteur indique 103m alors que les repères de couleur de ligne indiquent 100m.

1. Presser le bouton 'INVERSION DE COMPTEUR' pendant 3 secondes. La valeur de correction apparaît.




2. Pousser le bras de levier jusqu'à la position 100.0. (Occasionnellement le chiffre exact est difficile à obtenir.)



3. Après avoir atteint 100m, presser à nouveau le bouton 'INVERSION DE COMPTEUR' 2 fois encore pour revenir à l'écran de profondeur.


Avec cette procédure l'inversion de compteur est remise à zéro. Sur l'écran de révision, en appuyant sur 'RESET' on revient aux valeurs non révisées.




Enregistrement des fonctions (4. Correction des données)

Même si la ligne principale est rompue, vous pouvez facilement rétablir les données.

La ligne se brise dans l'eau.




1. Remonter la ligne près du scion.



2. Presser et maintenir le bouton 'RESET' appuyé pendant 5 secondes jusqu'à obtenir la valeur 0.0.

L'enregistrement est alors effectué.



Fonctions utiles

Alarmes diverses

De nombreuses informations sont disponibles via l'alarme.

Alarme du bras de levier

- Le bras de levier en position 'Maxi' et en position 'OFF' déclenche l'alarme.

Bip sonore

- Chaque pression sur un bouton déclenche un signal sonore qui confirme la manipulation.

Alarme 'Arrêt automatique'


- L'alarme va émettre un bip quand le montage atteindra la position d'arrêt automatique.
- L'alarme sonnera brièvement à des intervalles de 5 mètres dans la partie où le montage sera distant de 20 à 10 mètres de la position d'arrêt automatique, et à des intervalles de 2 mètres quand le montage se trouvera à 8 mètres. Elle émettra un bip quand le montage aura atteint la position d'arrêt automatique.

Alerte de profondeur de pêche

- L'alarme se déclenche tous les 2m, 6m avant d'atteindre la profondeur de pêche programmée. Un signal sonore long est émis une fois la profondeur atteinte. (Tant que le ligne n'a pas atteint 6m à partir de la profondeur mémorisée, l'alarme ne se déclenche pas.)

Alarme en cas de survoltage


- En cas de survoltage, l'alarme se déclenche en continu. Déconnecter immédiatement le moulinet.



Eclairage de l'écran


L'éclairage de l'écran favorise la lecture tôt le matin ou en pêchant la nuit.

- L'éclairage de l'écran favorise la lecture tôt le matin ou en pêchant la nuit.
- Tant que le moulinet est connecté à la batterie, l'écran reste lumineux.




Fixation de l'étrier

1. Fixer l'étrier selon le schéma ci-contre.



2. Il est recommandé de fixer une cordelette sur la patte de l'étrier pour éviter la chute et la perte de la canne et du moulinet pendant la partie de pêche.



Caractéristiques techniques


Nom		MARINE POWER 3000-24V		
Code du upc		043178125250		
Ratio (Récupération manuelle)		1.7 : 1		
Poids (g)/(oz)		5500 g / 194 oz		
Puissance de frein maxi (kg)/(lb)		40 kg/88 lb		
Capacité (m)		DAIWA BRAIDED	MONO	BRAIDED
		PE10(120lb)-1600m (1750yds)	70lb-1100m (1200yds)	100lb-1600m (1750yds)
		PE12(150lb)-1400m (1530yds)	80lb-900m (980yds)	120lb-1400m (1530yds)
		—————	100lb-700m (760yds)	—————
Roulements à billes		16		
Voltage		DC 24 V		
Vitesse maximale (sans poids)		100 m / min		
Vitesse normale maximum (avec 2 kg)		Approximately 90 m / min		
Puissance maxi		90 kgf		
Consommation (Ampères)	Pas de charge	4 A		
	Chargé	6 A		
	Maximum	18 A		
Changement de vitesse	Pas de charge	0 – 100 m / min (continuous shifting)		

- Grande vitesse (à vide) = La puissance de voltage est de 24 V à la vitesse maximum de bobinage bobine remplie ;
- Vitesse normale d'enroulement=avec un poids de 2 kg vitesse moyenne de 100m de bobinage.
- Vitesse maximale de bobinage=puissance 24 V au plus petit radius de la bobine.
- Selon les générateurs sur les bateaux il est possible que le voltage ne puisse fournir les meilleures performances pour le moulinet.

[Attention] Les performances du moulinet peuvent varier en fonction de l'alimentation électrique de votre bateau.

Liste des pièces

MARINE POWER 3000-24V



MARINE POWER 3000-24V

No.	Parts No.	Parts Name	No.	Parts No.	Parts Name	No.	Parts No.	Parts Name
1	6G431403	SIDE RING(R)	54	6G506301	SCREW	107	6F430002	CAP
2	6G431504	PLATE AS	55	6G438901	PLATE	108	6G443002	PLATE AS
3	6G431502	PLATE AS	56	6G439001	COVER	109	6G437401	SCREW
4	6G431801	PLATE	57	6J183301	RECEPTACLE AS	110	6K300801	WASHER
5	6G444401	PLATE	58	6G160101	SCREW	111	6G443401	LEVER
6	6G431901	STAND	59	6F682001	CORD COVER	112	6G443501	LEVER METAL
7	6G432001	SCREW	60	6F682101	CORD COVER	113	6G520401	PIN
8	6G432102	PLATE	61	6G439301	SIDE PLATE(L)	114	6G443601	WASHER
9	6G432201	SIDE RING(L)	62	6G506201	SCREW	115	6G443701	LEVER METAL
10	6G506301	SCREW	63	6J048701	BALL BEARING	116	6F288001	PIN
10	6G506301	SCREW	64	6J183701	GEAR SHAFT	117	6G294201	SPRING
11	6G432501	SET PLATE	65	6G439601	PLATE	118	6G443801	CAP
12	6F595801	O-RING	66	6G3518903	SCREW	119	6G515201	SCREW
13	6G437701	PACKING	67	6G439701	DRIVE GEAR	120	6K300801	WASHER
14	6G433901	METAL AS	68	6G439801	PLATE	121	6G444102	PRESET KNOB
15	6J181801	MOTOR AS	69	6G3516413	SCREW	122	6G444201	LEVER METAL
16	6J182201	HOLDER	70	6G439901	COLLAR	123	6H036801	SPRING
17	6G437401	SCREW	71	6G445601	WASHER	124	6K302501	PIN
18	6G434901	PACKING	72	6G445701	BALL BEARING	125	6E134503	SCREW
21	6G501101	BALL BEARING	73	6F657801	O-RING	126	6G444001	WASHER
22	6G434801	BALL BEARING	74	6G440002	HOLDER AS	127	6G444301	PLATE
23	6J182301	SPOOL AS	75	6G440402	WASHER	143	6G3712800	WASHER
24	6G3753000	WASHER	77	6G440601	WASHER	128	6K302201	RETAINER
25	6G435801	GEAR	78	6G440701	WASHER	129	6G3516413	SCREW
26	6G537701	PLATE AS	79	6F657801	O-RING	130	6G439402	BALL BEARING
27	6G561901	BEARING	80	6G440901	COLLAR	131	6G444501	CAP
29	6J261201	METAL AS	81	6G440801	PACKING	132	6G516604	HANDLE AS
28	6F811801	BALL BEARING	82	6G441001	SPRING WASHER	133	6G445101	NUT
30	6G597101	BALL BEARING	83	6B887801	BALL BEARING	134	6G218201	SCREW
31	6G437001	PLATE	84	6G562301	SCREW	156	6J184201	CAP
32	6G437101	SCREW	85	6G562201	CASE METAL	135	6G2022199	CORD UN
33	6G437201	PLATE	86	6G500701	ROLLER	136	6G445301	SCREW
34	6E293001	SCREW	87	6G441101	CAM	137	6K309201	ROD CRAMP
35	6G437301	BALL BEARING	88	6K300801	WASHER	138	6G445401	NUT
36	6G437401	SCREW	89	6G441201	PIN	139	6G506401	WASHER
37	6J182701	LEVEL WIND AS	90	6G441301	STOPPER	140	6G562401	RING
38	6G437801	COLLAR	91	6G441401	SPRING	141	6G562001	WASHER
39	6F673501	RETAINER	92	6G441501	PIN	142	6G581700	WASHER
40	6G438001	PILLAR	93	6G438901	PLATE	144	6B270706	WASHER
41	6G270601	RETAINER	94	6G441602	SIDE PLATE(R)	144	6B270700	WASHER
42	6G438101	PIPE	95	6G441701	COVER	145	6G625301	SPRING WASHER
43	6G438201	WORM SHAFT	96	6G432001	SCREW	146	6B270707	WASHER
44	6G438301	COLLAR	97	6G441801	COLLAR AS	147	6G624102	COLLAR
45	6G438401	GEAR	98	6G3511106	SCREW	148	6J181501	GEAR
46	6G3732702	WASHER	99	6G442001	CLIP AS	149	6G433601	COLLAR
47	6G3201402	RETAINER	100	6G442401	PLATE AS	150	6J181701	GEAR
48	6G438501	PIN	101	6G3516601	SCREW	151	6G3732700	WASHER
49	6G3732700	WASHER	102	6G506201	SCREW	152	6G3201402	RETAINER
50	6G438601	NUT	103	6F285901	TOOTHED WASHER	153	6J183801	PIN
51	6J183101	IC MODULE	104	6G139601	NUT	154	6J183001	PILLAR
52	6G3522506	SCREW	105	6J184001	LEVER AS	155	6G3759803	WASHER
53	6J183201	POWER MODULE	106	6G3424004	NUT			

Selon le modèle acheté, vous pouvez rencontrer certaines différences. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Disfonctionnements

Symptomes	Causes éventuelles	Que faire	Ref. page
Le moteur ne s'enclenche pas.	Le compteur est à 0.0 m.	C'est normal. C'est la fonction pour éviter le sur bobinage. Presser le bouton 'RESET' pour continuer.	8,18
	Le levier n'est pas sur la position 'OFF'.	Tirer le bras sur 'OFF' pour démarrer l'enroulement.	7
	Alimentation défectueuse.	Utiliser une source d'alimentation appropriée (batterie en charge)	3
L'écran est faible.	La batterie se vide.	Recharger la batterie.	3
	Le cordon est déconnecté.	Replacer le cordon.	5
	Le branchement est mauvais.	Connecter les câbles correctement.	2
Le compteur inverse n'apparaît pas.	Les boutons n'ont pas été correctement appuyés.	Appuyer sur 'INVERSION DE COMPTEUR'.	8
Le moulinet a des à-coups.	Voltage faible.	Remplacer la batterie ou la recharger.	3
	Source instable.	Utiliser une autre source de puissance telle qu'une batterie spécifique au moulinet.	3
	Le courant est fourni par le bateau.	La source de courant d'un bateau peut être instable et le moulinet peut ne pas fonctionner normalement. Merci d'utiliser une batterie prévue pour les moulinets électriques.	3
La fonction 'arrêt automatique' ne marche pas.	Vous n'avez pas appuyé sur le bouton 'RESET'.	Presser 'RESET' pour enregistrer la profondeur à zero à la surface.	14
	Erreur dûe au poids du lest ou au roulis du bateau.		14,15
	Elongation de la ligne.	Ajuster le compteur de profondeur à la surface.	14
Erreur de compteur.	Elongation de la ligne.	Mettre le compteur à zéro.	14
	Changement de tension brutale suite à une prise ou une touché manqué.	Reviser l'écran.	17

Pour toute opération de maintien, contacter votre revendeur qui seul est habilité à nous transmettre le moulinet pour réparation, révision ou commande de pièces.

Reference/Référence/Hinweis Instrucciones/Riferimenti

COMPANY NAME	DAIWA SPORTS LIMITED
ADDRESS	Netherton Industrial Estate, Wishaw ML2 0EY, Lanarkshire, Scotland, U.K.
TEL NO.	01698-355-723
Web Address	http://www.daiwasports.co.uk/

COMPANY NAME	DAIWA FRANCE S.A.S
ADDRESS	25 BOULEVARD INDUSTRIEL BP 30208 76304 SOTTEVILLE LES ROUEN CEDEX. FRANCE
TEL NO.	02-32-91-96-50
Web Address	http://www.daiwa-france.fr/

COMPANY NAME	DAIWA CORMORAN SPORTARTIKEL-VERTRIEB GmbH
ADDRESS	Industriestrasse 28 82194 Grobenzell GERMANY
TEL NO.	08142-5005-0
Web Address	http://www.daiwa-cormoran.info/

COMPANY NAME	Daiwa Corporation
ADDRESS	11137 Warland Drive Cypress, CA 90630
TEL NO.	+1-(562) 375-6800
Web Address	http://www.daiwa.com/

COMPANY NAME	Daiwa Australia Pty. Ltd
ADDRESS	Unit K, 134 – 140 Old Pittwater Rd, Brookvale NSW 2100
TEL NO.	+61 (02) 8644 8644
Web Address	http://daiwafishing.com.au/

LIMITED WARRANTY TERMS

WARRANTY WILL EXPIRE WHEN ONE OF THE FOLLOWING HAS BEEN SURPASSED.

*ONE YEAR FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE.

*200 TOTAL HOURS OF USE.

GARANTIE

LA GARANTIE EXPIRE LORSQUE L'ON ATTEINT

*SOIT 1 AN APRES L'ACHAT

*SOIT 200 H D'UTILISATION

TERMINOS DE GARANTÍA LIMITADOS

La garantía caducará cuando algo de lo siguiente se haya sido superado.

*Un año de la fecha de la compra original

*200 horas totales de uso